



# VORSICHT HOCHSPANNUNG!



Der Schock-Kugelschreiber ist ein Scherzartikel.  
Er sendet Stromstöße an die Person aus, die diesen Schock-Kugelschreiber bedient. **Er ist daher nicht geeignet für Personen mit Herzkrankheiten oder Herzschrittmacher.**

## Wichtige Hinweise

- Das ist kein funktionierender Kugelschreiber!
- Der Schock-Kugelschreiber ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt liegen.
- Der Schock-Kugelschreiber benötigt eine Standard AAA Batterie.
- Öffnen Sie zum Batteriewechsel das Batteriefach, indem Sie den Kugelschreiber einfach auseinander ziehen. Ersetzen Sie die erschöpfte Batterie durch eine neue. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Führen Sie die alte Batterie einer fachgerechten Entsorgung zu.
- Behandeln Sie das Produkt stets sorgfältig. Es darf nicht umgebaut, verändert, geöffnet oder selbst repariert werden.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Der Schock-Kugelschreiber wird wie ein normaler Kugelschreiber bedient. Wenn man die Mine herausdrücken will, wird ein Stromstoß in die Hand abgegeben.

Vertrieb durch:

PEARL Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH  
PEARL-Straße 1-3 • 79426 Buggingen • Deutschland