

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Leuchte.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Leuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Leuchte inkl. Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Entweder Netzteil 6 V/600 mA oder 4x 1,5 V AA-Batterien (Mignon)

**Einsatzort**

Innenbereiche von Gebäuden. Perfekt geeignet für Garagen ohne Stromanschluss, ein dunkles Treppenhaus oder einen nicht beleuchteten Windfang.

**Produkteigenschaften**

9 super LEDs, gesteuert über einen helligkeitsabhängigen Bewegungssensor. Bei Einsetzen der Dunkelheit und eingeschalteter Automatikfunktion schaltet der Bewegungsmelder das Licht ein, sobald in einer Nähe von ca. 6 m in einem Winkel von 90° Bewegung erfasst wird. Nach Ende der erfassten Bewegung bleibt das Licht für weitere 20 Sekunden eingeschaltet.

**Stromversorgung**

Das Gerät benötigt eine Versorgung mit 6 V und 600 mA. Das geschieht über 4 Batterien des Typs AA 1,5 V oder entsprechende Akkus. Die mögliche Dauer des Batteriebetriebes hängt von der Nutzung ab, beträgt aber mindestens einen Monat. Die Stromaufnahme beträgt im Sensorbetrieb 0,015 Watt und bei eingeschalteten LEDs 3 Watt. Alternativ können Sie ein externes Netzgerät anschließen. Die Anschlussbuchse für das Netzgerät ist unterhalb des Schalters angebracht. Der Pluspol ist außen liegend.

**Funktionsprüfung**

Um das Gerät zu testen, benötigen Sie einen dunklen Raum. Alternativ können Sie in einem nur leicht abgedunkelten Raum die lichtempfindliche Photozelle mit einem Finger abdecken. Sie befindet sich rechts über dem Bewegungsmelder in der kleinen Gehäuseöffnung.

1. Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
2. Decken sie die Photozelle mit einem Finger ab und stellen Sie den Schalter auf ON. Die Lampe sollte nun leuchten.
3. Stellen Sie den Schalter nun auf AUTO. Die Lampe sollte nun leuchten, sobald vor dem Bewegungssensor Bewegung stattfindet.
4. Nehmen Sie nun den Finger von der Photozelle. Die Lampe sollte nun nach 20 Sekunden ohne erfasste Bewegung erlöschen und sich nicht wieder selbst einschalten.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5390 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
14. 10. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5390 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe à LED avec matériel de montage
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

Adaptateur secteur 6 V/600 mA ou 4 piles AA 1,5 V

**Lieu d'utilisation**

Utilisez cette lampe à l'intérieur de bâtiments. Elle convient parfaitement pour un garage sans alimentation, une cage d'escalier sombre ou un préau non éclairé.

**Caractéristiques du produit**

9 super-LED, commandés par détecteur de mouvement et de luminosité. Lorsque la nuit tombe et si la fonction automatique est activée, la lampe s'allume dès qu'une personne passe devant l'appareil. Le détecteur se déclenche dès qu'il repère un mouvement à une distance maximale de 6 m dans un angle de 90°. La lumière reste allumée 20 secondes après la détection.

**Alimentation**

L'appareil nécessite une alimentation de 6 V et 600 mA. Utilisez 4 piles AA 1,5V ou des accumulateurs correspondants. La durée de vie des piles dépend de l'utilisation que vous faites de l'appareil mais elle est d'un mois minimum. En mode Capteur, la lampe consomme 0,015 W, et 3 W lorsque les LED sont allumées. Vous pouvez également brancher un adaptateur secteur. La prise se trouve en dessous de l'interrupteur. Le pôle "plus" se situe à l'extérieur.

**Bouton de test de fonctionnement**

Pour tester la lampe vous devez vous trouver dans une pièce sombre. Si vous vous trouvez dans une pièce plus éclairée, vous pouvez mettre le doigt sur le capteur lumineux. Ce capteur se trouve à droite au-dessus du capteur de mouvements, dans une petite ouverture.

1. Insérez les piles dans le compartiment à piles en veillant à respecter la polarité.
2. Mettez le doigt sur le capteur lumineux et placez l'interrupteur sur ON. La lampe devrait s'allumer.
3. Placez l'interrupteur sur AUTO. La lampe devrait s'allumer dès qu'un mouvement est effectué devant le capteur.
4. Retirez le doigt du capteur. Si le capteur ne détecte aucun autre mouvement, la lampe devrait s'éteindre au bout de 20 secondes et ne pas se rallumer.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-5390 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).