



Tischlampe Eisberg



Bedienungsanleitung



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Tischlampe haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise.

Produktdetails

Sockel:	E 14	Material (Fuß):	Stainless Steel
Spannung:	230 bis 250 V	Material (Lampenschirm):	Glas
Leistungsaufnahme:	max. 25 W		

Leuchtmittel einsetzen



1. Halten Sie mit der einen Hand den Sockel der Lampe fest und ziehen Sie mit der anderen Hand vorsichtig am Lampenschirm, bis er sich abnehmen lässt.
2. Drehen Sie anschließend die neue Glühbirne in die Fassung. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Glühbirne nicht mit bloßen Händen anfassen. Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein weiches trockenes Tuch.



3. Halten Sie mit der einen Hand die Metallclips nach oben in Richtung der Fassung und setzen Sie mit der anderen Hand den Lampenschirm wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass er wieder fest sitzt.

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie den Metallfuß einmal kurz mit den Fingern berühren.
3. Durch erneutes Berühren können Sie die gewünschte Helligkeit einstellen bzw. die Lampe wieder ausschalten.

Leuchtmittel wechseln

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen und die Lampe nicht mehr heiß ist. Verfahren Sie dann wie oben beschrieben.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Lampe niemals in Wasser ein!
- Dies ist kein Spielzeug. Halten Sie die Lampe fern von Kindern.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantiesanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

AO / FG





Lampe glace



Mode d'emploi



Chère cliente, Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Description

Culot:	E 14	Matériau (socle):	Acier inoxydable
Tension:	230 - 250 V	Matériau (abat-jour):	Verre
Consommation:	max. 25 W		

Insérer l'ampoule



1. Tenez le socle avec une main et tirez doucement avec l'autre sur l'abat-jour jusqu'à ce qu'il s'enlève.
2. Insérez ensuite la nouvelle ampoule dans le culot. Ne touchez pas à l'ampoule les mains nues. Utilisez des gants ou un chiffon doux.
3. Tenez les clips en métal et remettez l'abat-jour sur le culot. Vérifiez qu'il tient bien.



Mise en marche

1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise.
2. Allumez la lampe en touchant le socle en métal avec votre doigt.
3. En touchant à nouveau le socle vous pourrez régler l'intensité puis l'éteindre.

Changer d'ampoule

Vérifiez que vous avez débranché la lampe et qu'elle n'est pas chaude. Suivez ensuite les consignes ci-dessus.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne plongez pas la lampe dans l'eau!
- Ceci n'est pas un jouet. Tenez la lampe éloignée d'enfants.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

