

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Kfz-Netzteils. Ausgestattet mit sechs Steckverbindungen und einer 7-stufigen Spannungswahl können Sie jetzt auch Geräte in Ihrem Auto betreiben, bei denen dies vorher nicht möglich war. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Universal-Kfz-Netzteil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal-Kfz-Netzteil
- 6 Steckverbindungen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung	12 / 24 V DC
Ausgangsspannung	1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V DC
Ausgangsstrom	2.000 mA
Koaxiale Buchsenstecker	1,35 / 3,5 mm
	1,5 / 5,5 mm
	2,1 / 5,0 mm
	2,5 / 5,5 mm
Klinkenstecker	2,5 / 3,5 mm
Maße	70 x 100 x 32 mm

Produktdetails



1. Stufenschalter
2. Steckschlüssel-Fach
3. 12 / 24-V-Stecker
4. Stecker
5. Stecker-Anschluss

Verwendung

1. Stellen Sie zunächst fest, ob die Anschlussbuchse des anzuschließenden Geräts an einen der 8 mitgelieferten Adapter passt.
2. Öffnen Sie das Steckschlüssel-Fach und nehmen Sie den Steckschlüssel heraus.
3. Stellen Sie nun am Stufenschalter die Spannung (Volt) für den auf dem Gerät vorgegebenen Wert ein.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen größeren Strombedarf hat, als Ihr Netzteil liefern kann (2.000 mA).
5. Informieren Sie sich, wie die Buchse des anzuschließenden Geräts gepolt ist. Die entsprechenden Symbole hierzu finden Sie entweder auf dem Gehäuse des Geräts oder in dessen Bedienungsanleitung. Üblicherweise befindet sich der Pluspol innen und der Minuspol außen.



ACHTUNG!

Ist keine Information über die Polung verfügbar, ist der Anschluss des Geräts eigenes Risiko.



Es gilt die Polung, welche dem Pfeil auf dem Netzteilkabel gegenüber liegt.

Plus innen

Plus außen



Plus innen	Plus außen

- Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Netzteil.
- Schließen Sie das Netzteil an Ihren Zigarettenanzünder oder eine 12- bzw. 24-V-Buchse an.



ACHTUNG!

Sollte das angeschlossene Gerät nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie bitte SOFORT die Polung.

- Trennen Sie Ihr Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Sicherung wechseln

In der Spitze des 12-V-/24-V-Steckers ist eine Sicherung (T2L-250V) verbaut. Schrauben Sie einfach die Spitze vom Stecker ab und ersetzen Sie die Sicherung mit einer neuen Sicherung desselben Typs.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die richtige Spannung eingestellt ist, bevor Sie das Netzteil an eine Stromquelle anschließen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5526-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5526 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur allume-cigare universel. Équipé de 6 connecteurs et d'un sélecteur de tension 7 niveaux, il vous permet d'utiliser en voiture des appareils jusqu'alors incompatibles avec votre prise allume-cigare. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur allume-cigare universel
- 6 connecteurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 / 24 V DC
Tension de sortie	1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V DC
Courant de sortie	2000 mA
Fiches de connexion coaxiales	1,35 / 3,5 mm 1,5 / 5,5 mm 2,1 / 5,0 mm 2,5 / 5,5 mm
Connecteur jack	2,5 / 3,5 mm
Dimensions	70 x 100 x 32 mm

Description du produit



1. Sélecteur de niveaux
2. Compartiment pour clé à pipe
3. Connecteur 12/24 V
4. Connecteur
5. Prise pour connecteur

Utilisation

1. Déterminez d'abord si le port de l'appareil à brancher correspond à l'un des 8 adaptateurs fournis.
2. Ouvrez le compartiment pour clé à pipe et sortez cette dernière.
3. Réglez la tension (Volt) sur le sélecteur de niveaux pour correspondre à la valeur spécifiée sur l'appareil.
4. Assurez-vous que l'appareil ne nécessite pas plus d'énergie que ce que l'adaptateur peut fournir (2000 mA).

5. Informez-vous sur la façon dont est polarisé le connecteur de l'appareil à brancher. Les symboles correspondants se trouvent soit sur le boîtier de l'appareil, soit dans son mode d'emploi. Habituellement, le pôle positif est à l'intérieur et le pôle négatif à l'extérieur.



ATTENTION !

Si aucune information concernant la polarité n'est disponible, la connexion de l'appareil sera à vos propres risques.



Plus intérieur

La bonne polarité est celle indiquée en face de la flèche sur le cordon d'alimentation.



Plus extérieur

Plus intérieur	Plus extérieur

6. Branchez l'appareil à l'adaptateur.
7. Branchez l'adaptateur à la prise allume-cigare ou à une prise 12 ou 24 V.

**ATTENTION !**

Si l'appareil branché ne fonctionne pas correctement, veuillez immédiatement vérifier la polarité.

8. Débranchez l'adaptateur de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remplacer le fusible

À la pointe du connecteur 12 /24 V se trouve un fusible (T2L-250V). Dévissez simplement la pointe du connecteur et remplacez le fusible par un fusible neuf du même type.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de brancher l'adaptateur d'alimentation à une source d'alimentation, vérifiez que la bonne tension est bien réglée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-5526 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.