



## **Multimedia Audio Hub**

## **Bedienungsanleitung**

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Multimedia Audio Hub haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Mit diesem Multimedia Audio Hub legen Sie praktisch Ihre Soundkarte auf den Schreibtisch. Nun können Sie einfach per Tastendruck zwischen Kopfhörern und Lautsprechern wechseln.

## **Funktionen**

**Kabel:** Verbinden Sie die Stecker an diesem Kabel mit den Buchsen für „Mikrofon“ und „Line-In“ (Lautsprecher) in Ihrer Soundkarte.

**Buchse 1:** Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit Hilfe des 3,5mm Klinkensteckers mit dieser Buchse.

**Buchse 2:** Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit Hilfe des 3,5mm Klinkensteckers mit dieser Buchse.


**Buchse 3:** Diese Buchse ist für den 2,5mm Stecker eines Headsets (Ohrhörer und Mikrofon) von einem Mobiltelefon.

**Buchse 4:** Verbinden Sie hier Ihre Lautsprecher mit 3,5mm Klinkenstecker mit dem Multimedia Audio Hub

**Schalter 1:** An/Aus Schalter für das Mikrofon (gilt für Buchse 1 und Buchse 3)

**Schalter 2:** Umschalter zwischen Kopfhörer (Buchse 2 und Buchse 3) und Lautsprecher

**Schalter 3:** Lautstärkeregelung für Kopfhörer (Buchse 2 und Buchse 3) und Lautsprecher.



## Gerätemerkmale

- Kleine Ausmaße und geringes Gewicht
- Umschaltknopf für Kopfhörer und Lautsprecher
- Ein/Aus Schalter für Mikrofon
- Steuerung von vier Geräten mit einem: Buchsen für Mikrofon, Kopfhörer, Headset und Lautsprecher
- Lautstärkeregelung für Lautsprecher und Kopfhörer
- Kompatibel mit allen Tonausgabegeräten und Soundcards

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

