

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sicherheitsblinkers. Der Sicherheitsblinker verschafft Ihnen mehr Sicherheit für Sie oder Ihren Hund bei Spaziergängen in der Dunkelheit und ist ideal für Kleidung, Rucksack, Schulranzen oder Halsband geeignet. Die 3 blitzenden LEDs können bis zu 800 Meter weit gesehen werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Sicherheitsblinker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sicherheitsblinker (inklusive 3 Knopfzellen Typ LR41)
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Der Sicherheitsblinker wird durch 3 Knopfzellen des Typs LR41 bzw. AG3 mit Strom versorgt. Wenn Sie den Blinker zusammenschrauben, wird der Kontakt hergestellt und das Licht leuchtet. Zum Ausschalten schrauben Sie den Blinker einfach wieder etwas auseinander, bis das Licht erlischt.

Batteriewechsel

Falls die Leuchtkraft der LEDs schwächer wird oder der Blinker überhaupt nicht mehr leuchtet, müssen Sie die Knopfzellen austauschen. Schrauben Sie hierzu den Sicherheitsblinker auf, entnehmen Sie die alten Knopfzellen und ersetzen Sie sie durch drei Knopfzellen des gleichen Typs. Achten Sie hierbei unbedingt auf die korrekte Polarität: Der Minus-Pol der Knopfzellen muss nach unten in Richtung der LEDs zeigen. Schrauben Sie anschließend den Blinker wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-5898 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
27.08.13

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-5898 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce voyant clignotant garantit une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements dans l'obscurité : fixez-le à vos vêtements, à votre sac à dos, au cartable de votre enfant ou au collier de votre animal, si c'est lui que vous voulez signaler. Les 3 LED clignotantes sont visibles jusqu'à une distance de 800 m.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clignotant de sécurité (3 piles bouton LR41 incluses)
- Mode d'emploi

Utilisation

Le clignotant de sécurité est alimenté par 3 piles bouton de type LR41 ou AG3. Lorsque vous vissez le clignotant, le contact est établi et la lumière s'allume. Pour éteindre le clignotant, dévissez-le légèrement (sans l'ouvrir !) jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

Remplacement des piles

Si la luminosité des LED faiblit ou si le clignotant ne s'allume plus du tout, vous devez remplacer les piles. Pour ce faire, dévissez le clignotant de sécurité, retirez les piles usagées et remplacez-les par trois piles bouton du même type. Veillez à bien respecter les indications de polarité : le pôle négatif de chaque pile bouton doit être orienté vers le bas, en direction des LED. Une fois terminé, revissez le clignotant (sans l'allumer, sauf si vous voulez l'utiliser immédiatement).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION :**

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-5898 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
27.08.2013