

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Edelstahl-Solar-Wegleuchte. Ganz ohne Bohren und Kabelverlegen setzen Sie den praktischen und schicken Lichtspender überall dort ein, wo Sie ihn brauchen: im Garten, vor dem Haus, bei der Party auf dem freien Feld oder beim Camping-Urlaub.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar-Wegleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-Wegleuchte
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	NiMH-Akku Typ AA
Schutzart	IP44
Dämmerungs-sensor	Automatisches Einschalten bei eintretender Dunkelheit
Maße (Ø x H)	92 x 380 mm
Gewicht	441 g

Standort

Wählen Sie einen Standort mit viel Sonneneinstrahlung. Für den Betrieb der Leuchte ist es auch wichtig, die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe anderer Lichtquellen zu installieren. Der Lichtsensor der Leuchte ist sonst nicht in der Lage, die Leuchte einzuschalten.

Aufstellen

Ziehen Sie die Kunststoffkappe am Gehäuseboden ab und nehmen Sie den Erdspieß sowie die Tüte mit dem Befestigungsmaterial heraus. Sie können nun die Kunststoffkappe auf einer ebenen Fläche anschrauben und die Leuchte darauf stecken. Oder Sie befestigen die Leuchte mit der aufgesetzten Kunststoffkappe auf dem in die Erde gesteckten Erdspieß.

Betrieb im Winter

Halten Sie die Solarzelle frei von Schnee, da sonst kein Licht in elektrische Energie umgewandelt werden kann.

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Lampe erst dann Betrieb, wenn diese drei Tage lang in direktem Sonnenlicht aufgeladen wurde. Nur

so entwickelt der Akku seine volle Leistung. Überprüfen Sie vor dem ersten Aufladen den korrekten Sitz und die Polung des Akkus im Gehäuse.




HINWEIS:

Wechseln Sie den Akku (Typ AA) einmal im Jahr aus, um eine optimale Leuchtkraft zu gewährleisten.

Verwendung

Öffnen Sie den Deckel der Lampe, um den An/Ausschalter zu erreichen. Nach dem ersten Aufladen des Akkus stellen Sie den Schalter an der Leuchte von **OFF** auf **ON**. Stellen Sie die Leuchte nun am gewünschten Ort auf. Sie wird tagsüber geladen und schaltet sich in der Dämmerung automatisch ein.



Akku austauschen

1. Drehen Sie vorsichtig den Deckel der Leuchte ab.
2. Entnehmen Sie die Schrauben und heben Sie vorsichtig die Plastik-Kappe aus der Leuchte.
3. Nehmen Sie den alten Akku heraus und ersetzen ihn durch den Neuen.



HINWEIS:

Achten Sie beim Wechsel des Akkus darauf, dass es sich um den gleichen Akku-Typ handelt. Beachten Sie beim Einsetzen auch die richtige Polarität (+/-).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

- Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werden Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-6653-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-6653 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette borne solaire en acier inoxydable. Dénuée de câble d'alimentation, cette borne ne nécessite pas de travaux compliqués et s'installe facilement là où vous en avez besoin : dans votre jardin ou devant la maison, mais aussi en pleine nature ou devant votre mobile-home !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Borne solaire
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Accumulateur NiMH AA
Indice de protection	IP44
Détecteur d'obscurité	Allumage automatique à la tombée de la nuit
Dimensions (Ø x H)	92 x 380 mm
Poids	441 g

Emplacement

Choisissez un emplacement fortement exposé aux rayons du soleil. Il est également important que la borne soit suffisamment éloignée des sources de lumière artificielles. Sinon, le capteur ne détectera pas la baisse de luminosité et ne pourra pas allumer la borne.

Installation

Retirez le capuchon en plastique du fond du boîtier, et sortez le piquet ainsi que le sac contenant le matériel de fixation. Vous pouvez alors visser le capuchon en plastique sur une surface plane et fixer la borne dessus. Vous pouvez également fixer la borne avec son capuchon sur le piquet, préalablement enfoncé dans le sol.

Utilisation en hiver

Retirez la neige de la cellule solaire. Si elle n'est pas retirée, la lumière ne peut pas être convertie en énergie électrique.

Mise en marche

Ne faites fonctionner la borne que si elle a été rechargée à la lumière directe du soleil pendant trois jours. L'accumulateur ne peut atteindre son potentiel maximal qu'ainsi.

Avant le premier chargement, vérifiez que l'accumulateur est correctement placé et que la polarité est respectée.




NOTE :

Remplacez l'accumulateur AA une fois par an, afin d'obtenir une puissance d'éclairage optimale.

Utilisation

Dévissez le couvercle de la borne pour accéder à l'interrupteur ON/OFF. Une fois l'accumulateur chargé pour la première fois, faites glisser l'interrupteur en position **OFF** à **ON**. Placez alors la borne à l'emplacement de votre choix. Elle se recharge pendant la journée, et s'allume automatiquement à la tombée de la nuit.



Remplacer l'accumulateur

1. Dévissez précautionneusement le couvercle de la borne.
2. Retirez les vis et soulevez précautionneusement le capuchon en pastique de la borne.
3. Retirez l'accumulateur usagé et remplacez-le par un accumulateur neuf.



NOTE :

Assurez-vous de remplacer l'accumulateur usagé par un accumulateur neuf du même type. Ce faisant, veillez également à respecter la polarité (+/-).

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la borne.
- Ne pointez pas la borne directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les accumulateurs et leur recyclage

- Les accumulateurs usagés ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos accumulateurs dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.
- Maintenez les accumulateurs hors de portée des enfants.
- Les accumulateurs dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les accumulateurs. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez l'accumulateur de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-6653 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.