



Bluetooth Presenter **mit Laserpointer**



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Der Bluetooth Presenter ist ein Multifunktionsgerät. Er hat eine integrierte Mausfunktion und einen Laserpointer und wird so zu dem perfekten Zubehör für jede Präsentation mit dem Computer. Durch die Bluetooth-Funktion können Sie bis zu 10 Meter vom Empfänger entfernt sein. Außerdem muss keine Sichtlinie zwischen Presenter und Empfänger sein, wie zum Beispiel bei einer Infrarot-Fernbedienung.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Presenter mit Laserpointer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.



Produkteigenschaften

- Innovatives Design
- Präsentationstaste zum einfachen und schnellen Öffnen einer vorbereiteten Powerpoint-Präsentation
- Integrierter Laserpointer zum Zeigen von Details
- Integrierte Mausfunktion
- Software-CD
- Schlankes Design, genau passend für den PCMCIA-Slot Ihres Notebooks

Lieferumfang

- Bluetooth Presenter
- Software-CD
- Lithium-Batterie CR2032 (Knopfzelle)
- Bedienungsanleitung







Systemvoraussetzungen

- Computer mit Bluetooth-Funktion oder externem Bluetooth-Dongle
- Das Bluetooth-Profil auf Ihrem Computer muss HID unterstützen
- Betriebssystem: Windows 2000 oder XP
- Mindestens 64Mb RAM
- CD- oder DVD-Laufwerk

Bluetooth-Signale

- Einbuchung: LED am Presenter blinkt schnell, bis die Einbuchung beendet ist
- Bluetooth aktiv: LED blinkt schnell, wenn eine Taste gedrückt wird
- Bluetooth nicht in Verwendung: LED blinkt langsam
- Bluetooth im Ruhezustand: LED blinkt nicht

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
	Laser Pointer
	Präsentation starten
	Eine Seite nach oben
	Eins Seite nach unten
	Power Point starten
	Bluetooth-Einbuchung

Installation und Inbetriebnahme

Batterie einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach des Presenters auf der Rückseite und legen Sie dort eine Batterie des Typs CR2032 (Knopfzelle) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterie einlegen müssen.

Bluetooth-Funktion einschalten

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Computer, beziehungsweise an dem an Ihrem Computer angeschlossenen Bluetooth-Dongle.

Bluetooth-Einbuchung

1. Starten Sie die Bluetooth-Software auf Ihrem Computer und lassen Sie diese nach Bluetooth-Geräten in Reichweite suchen.
2. Nehmen Sie nun zugleich den Presenter zur Hand und drücken Sie nun die Bluetooth-Taste für etwa drei bis fünf Sekunden. Die LED am Presenter blinkt schnell, während die Einbuchung vorgenommen wird. Stellen Sie dabei sicher, dass sich die Bluetooth-Software im Einbuchungs-Modus (pairing) befindet.


3. Zeigen Sie nun die Liste der erkannten Bluetooth-Geräte in Reichweite an. Der Presenter muss dort als "Bluetooth Presenter" aufgeführt sein. (siehe Bild rechts, Abbildung je nach Ihrer Bluetooth-Software verschieden)



Bluetooth Presenter

Bluetooth-Einrichtung

Wenn Sie an Ihrem Computer Bluetooth aktiviert haben, sehen Sie unten rechts in der Taskleiste das Bluetooth-Symbol. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie aus dem Menü "Bluetooth-Gerät hinzufügen".



Als nächstes werden Sie vom Windows-Bluetooth-Assistenten Willkommen geheißen. Wählen Sie im ersten Fenster "Gerät ist eingerichtet und kann erkannt werden" und klicken Sie auf "Weiter".



Klicken Sie sich dann weiter durch den Bluetooth-Assistenten. Wählen Sie den Bluetooth-Presenter aus, wenn er gefunden wurde und wenn Sie nach einem Hauptschlüssel gefragt werden, wählen Sie "Keinen Hauptschlüssel verwenden". Wählen Sie am Ende "Fertig stellen", um den Assistenten zu beenden.

Softwareinstallation

Mit Hilfe der mitgelieferten Software "BTRC" können Sie festlegen, welches Programm mit der Powerpoint-Taste gestartet werden soll. "Powerpoint" ist dabei voreingestellt.

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in ein entsprechendes Laufwerk an Ihrem Computer. Wenn die Installation nicht automatisch startet, starten Sie die Installation manuell, indem Sie die Datei "setup.exe" auf der CD doppelklicken.


Der Installationsassistent führt Sie durch die Installation. Klicken Sie immer auf "Next" (weiter) und am Ende auf "Finish" (Fertig stellen), um die Installation erfolgreich durchzuführen.

Verwendung des Programms

Starten Sie das Programm "BTRC", indem Sie es im Startmenü doppelklicken. Das Programm-Symbol erscheint dann unten rechts in Ihrer Taskleiste.




Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um einzustellen, welche Präsentation gestartet werden

soll, wenn Sie die Taste  drücken. "Powerpoint" ist voreingestellt. Klicken Sie auf "Browse", um eine vorbereitete Präsentation auf Ihrem Computer auszuwählen.

Verwendung der Mausfunktion

Mit Hilfe der Mausfunktion im Presenter können Sie den Mauspfeil auch bewegen, wenn Sie nicht direkt am Computer sind.

Fahren Sie über die mit "Mouse Pad" beschriftete Fläche, um den Mauszeiger zu bewegen. Die beiden mit L und R beschrifteten Tasten stehen für die linke und rechte Maustaste.



Technische Daten

Bluetooth-Standard: 2.0

Frequenzband: 2,4GHz bis 2,4835GHz

Ausgangsleistung: 0,25mW bis 2,5mW

Klasse: Bluetooth Klasse II

Reichweite: 10 Meter

Stromversorgung: Knopfzelle CR2032

Betriebsspannung: 2,8V bis 3,2V

Maße: ca. 86 x 53,8 x 4,9 mm

Gewicht: < 25g

Hinweise zu Batterien

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.

- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Halten Sie den Presenter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Zeigen Sie mit dem Laserpointer nicht auf Personen oder Tiere. Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Zeigen Sie mit dem Laserstrahl nicht auf reflektierende Oberflächen.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Presenter, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt "Bluetooth Laserpointer" PE-6800 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
31.01.2007



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.



Contrôleur Bluetooth avec pointeur laser



Mode d'emploi

Chère cliente, Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.

Le contrôleur Bluetooth est un appareil multifonction. Il dispose d'une fonction souris et d'un pointeur laser, parfait pour diriger et commenter vos présentations numériques. La fonction Bluetooth a une portée de 10 mètres. De plus il n'est pas nécessaire de diriger la télécommande directement sur le capteur comme avec une télécommande infrarouge.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.



Spécificités du produit

- Design innovant.
- Touche présentation pour l'exécution simple et rapide d'une présentation Powerpoint.
- Pointeur laser intégré.
- Fonction souris.
- CD de logiciels.
- Télécommande plate s'adaptant au port PCMCIA de votre ordinateur portable.

Contenu

- Contrôleur Bluetooth.
- CD de logiciels.
- Pile Lithium CR2032 (Pile bouton).
- Mode d'emploi.







Système requis

- Ordinateur avec fonction Bluetooth ou clé Bluetooth externe.
- Le profil Bluetooth de votre ordinateur doit supporter le HID.
- Systèmes d'exploitation : Windows 2000 ou XP.
- Minimum 64Mo de RAM.
- Lecteur CD ou DVD.

Signal Bluetooth

- Détection: la LED du contrôleur clignote rapidement, jusqu'à ce que la détection soit finie.
- Bluetooth actif: la LED clignote rapidement, quand une touche est pressée.
- Bluetooth inactif: la LED clignote doucement.
- Bluetooth en veille: la LED ne clignote pas.

Fonction des touches

Touche	Fonction
	Pointeur laser
	Démarrer Présentation
	Page suivante
	Page précédente
	Démarrer PowerPoint
	Détection Bluetooth

Installation et utilisation

Installer les piles

Ouvrez le logement pile à l'arrière du contrôleur et insérez une pile de type CR2032 (pile bouton). Assurez-vous de respecter la polarité. Le sens de montage est schématisé dans le logement.

Mettre en marche la fonction Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth de l'ordinateur. Référez-vous à la notice de votre contrôleur Bluetooth ou de votre ordinateur si nécessaire.

Détection Bluetooth

1. Démarrez le logiciel Bluetooth sur votre ordinateur. Celui-ci cherche les périphériques Bluetooth à portée.
2. Prenez le contrôleur en main et maintenez la touche Bluetooth environ 5 secondes. La LED du contrôleur clignote rapidement pendant la détection. Assurez-vous que le logiciel Bluetooth soit en mode détection (pairing).


3. Affichez une liste des périphériques Bluetooth reconnus. Le contrôleur est reconnu comme "Bluetooth Presenter" (Voir image ci-contre).



Bluetooth Presenter

Installation Bluetooth

Une fois le Bluetooth activé sur votre ordinateur, le symbole bleu Bluetooth s'affiche en bas à droite. Effectuez un clic droit sur ce symbole et choisissez le menu "ajouter périphérique Bluetooth".



L'assistant d'installation Bluetooth de Windows s'affiche à l'écran. Dans la première fenêtre, cochez "L'appareil est connecté et peut être reconnu" puis cliquez sur "Suivant".



Continuez l'assistant Bluetooth. Choisissez le contrôleur Bluetooth, puis finalisez l'installation.

Installation logicielle


A l'aide du logiciel "BTRC" fourni, vous pouvez choisir quel programme démarre lors d'une pression sur la touche PowerPoint. "PowerPoint" est réglé par défaut. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, démarrez-la manuellement en cliquant sur "setup.exe".

L'assistant d'installation vous guide dans l'installation. Cliquez toujours sur "Next" (suivant) puis sur "Finish" (Terminer), pour finaliser l'installation.

Utilisation du programme

Démarrez le programme "BTRC", en cliquant sur le symbole dans le menu démarrer. Le symbole du programme apparaît ensuite en bas à droite dans la barre des tâches.




Double cliquez sur ce symbole pour définir le fichier présentation à démarrer lors d'une pression sur la touche . "Powerpoint" est le réglage par défaut. Cliquez sur "Browse", pour choisir une présentation sur le disque dur de l'ordinateur.

Utilisation de la fonction souris

La fonction souris du contrôleur permet de déplacer le pointeur à l'écran sans vous déplacer.

Déplacez vous sur la zone "Mouse Pad", pour déplacer le curseur. Les touches nommées L et R font office de clic gauche et droit.



Données techniques

Standard Bluetooth: 2.0

Bande de fréquence: 2,4GHz à 2,4835GHz

Consommation: 0,25mW bis 2,5mW

Classe: Bluetooth Classe II

Portée: 10 mètres

Alimentation: pile bouton CR2032

Tension en fonction: 2,8V à 3,2V

Taille: environ. 86 x 53,8 x 4,9 mm

Poids: < 25g

Conseils sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.


Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Déclaration de conformité

Pearl Agency annonce que le pointeur laser Bluetooth PE-6800 est en accord avec les exigences fondamentales de la directive 1999/5/EG du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
19.09.2006

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. O. J.', is positioned to the right of the contact information.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.