



Akku Ladegerät „Super Fast Charger“

Bedienungsanleitung

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

BEDIENUNG

1. Legen Sie 2 oder 4 wiederaufladbare Batterien des Typs AA/AAA Ni-Cd/Ni-MH in das Batteriefach ein.
WICHTIG: Die Batterien müssen paarweise aufgeladen werden.
2. Überprüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt werden.
Beachten Sie auch die entsprechende Kennzeichnung auf den Batterien.
3. Für das Laden von AAA-Batterien: Klappen Sie die verstellbare graue Batteriekontaktplatte herunter. Legen Sie anschließend die AAA-Batterien in das Ladegerät ein.
Die AAA-Batterien sollten nun fest im Batteriefach sitzen. Das Ladegerät stellt den optimalen Ladestrom für die AAA-Batterien automatisch ein.
4. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer haushaltsüblichen Steckdose. Die LEDs leuchten rot auf und signalisieren den korrekten Ladevorgang. Nachdem die Batterien vollständig geladen sind, leuchten die LEDs grün auf. Das Gerät befindet sich nun im Langsamladevorgang. Sie können die nun aufgeladenen Batterien aus dem Ladegerät entnehmen.
5. Wenn Sie einen neuen Ladevorgang beginnen wollen: Ziehen Sie das Ladegerät kurz aus der Steckdose und verbinden es anschließend wieder mit der Steckdose.
6. Wenn das Ladegerät nicht in Betrieb ist: Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und entfernen Sie die Batterien aus dem Ladegerät.

Automatischer Batterieschutz

Das Ladegerät erkennt automatisch den Typ der eingelegten Batterien. Sollten diese nicht für ein Wiederaufladen geeignet sein, falsch gepolt sein oder sogar einen Kurzschluss verursachen, blitzt die rote LED kurz auf und der Ladevorgang wird abgebrochen.

Ladezeiten

Größe/Typ	Kapazität	Ladezeit *
AAA/NiCd	240-300mAh	60 Minuten
AAA/NiMH	600-800mAh	120 Minuten
AA/NiCd	600-800mAh	60 Minuten
AA/Ni-MH	1400-1600mAh	120 Minuten
AA/NiMH	1800mAh	140 Minuten
AA/NiMH	2000-2100mAh	160 Minuten

*Die Ladezeit variiert in Abhängigkeit des Batterietyps, dem Zustand/Alter der Batterien und dem Ladungszustand der Batterie selbst.

VORSICHT

1. Lesen Sie vor dem Benutzen des Ladegerätes diese Anleitung aufmerksam durch
2. Dieses Ladegerät darf nur mit wiederaufladbaren NICKEL CADMIUM / NICKEL-METAL-HYDRIDE Batterien betrieben werden. Verwenden Sie NIE nicht eindeutig als wiederaufladbar gekennzeichnete Batterien. Der Versuch andere Batterietypen zu verwenden kann körperliche Verletzungen und die Beschädigung des Ladegerätes zur Folge haben
3. Verwenden Sie nur einen Batterietyp zur gleichen Zeit (entweder Ni-Cd oder Ni-MH)
4. Setzen Sie das Ladegerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus. Benutzen Sie das Ladegerät nur für den Hausgebrauch
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn Sie das Ladegerät nicht benutzen
6. Das Ladegerät sollte, ohne Aufsicht, nicht von kleinen Kindern benutzt werden
7. Stellen Sie sicher, dass Kleinkinder nicht mit dem Ladegerät spielen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

