



Dusch-Thermometer


Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Dusch-Thermometer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Einsetzen der Batterien

1. Benutzen Sie einen kleinen Schraubendreher um die 3 Schrauben der Batterieabdeckung zu entfernen.
2. Setzen Sie eine Batterie vom Typ LR44 ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder und drehen Sie die 3 Schrauben wieder hinein.



Installation des Dusch-Thermometers

Drehen Sie Ihren Duschkopf vom Schlauch der Dusche ab. Schrauben Sie dann das Dusch-Thermometer auf den Schlauch auf, und den Duschkopf auf das Dusch-Thermometer.

Vergessen Sie nicht die beiden Dichtungsringe an beiden Enden des Dusch-Thermometers anzubringen.


Wenn Sie das Wasser aufdrehen, strömt es durch das Dusch-Thermometer. Auf dem Display wird Ihnen die Temperatur wahlweise in °C oder °F angezeigt.

Um zwischen °C oder °F umzuschalten, müssen Sie das Batteriefach öffnen. Dort befindet sich ein Schiebe-Schalter. Wenn Sie diesen nach rechts schieben, wird die Temperatur in °C angezeigt. Schieben Sie diesen nach links, so wird die Temperatur in °F angezeigt.

Wenn Sie die Dusche wärmer oder kälter einstellen, benötigt das Dusch-Thermometer immer einige Sekunden, um die korrekte Temperatur anzuzeigen.

Hinweis: Da man die abgelesenen Temperaturen oft anders empfindet, empfiehlt es sich, bevor Sie unter die Dusche gehen mit der Hand unter den Wasserstrahl zu fassen, um zu überprüfen, ob die Temperatur für Sie angenehm ist.

Stromversorgung: eine LR44 Batterie
Lebenszeit der Batterie: ca. 12 Monate



Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Thermomètre de douche


Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Insertion des piles

1. Veuillez utiliser un petit tournevis cruciforme afin de retirer les 3 vis du compartiment.
2. Insérez une pile LR44 en vérifiant la bonne polarité.
3. Refermez le compartiment et revissez-le.



Installation des Dusch-Thermometers

Pour relier le tuyau au thermomètre, placez le thermomètre entre les 2 joints puis vissez la tête et le tuyau dessus.


Pour choisir l'unité que vous souhaitez afficher (Celsius ou Fahrenheit), vous devez ouvrir le compartiment à piles. Un petit bouton vous permet de choisir le mode d'affichage.

Le thermomètre à un décalage de quelques secondes lorsque vous changez la température de l'eau.

Remarque: Chacun ressent la température de différente manière. C'est pour cela qu'il est conseillé de passer la main en dessous du pommeau de douche allumé avant de se doucher.

Alimentation: un pile LR44

Durée de vie de la pile: env. 12 mois



Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

