

Montageanleitung „Magnethalterung“

Die Magnetleiste verfügt über starke, integrierte Magnete, die es möglich machen, Küchenmesser oder Schlüssel sicher daran zu befestigen. Auch andere Küchenutensilien wie Schneebesen oder Pizzaschneider usw. können so sicher und übersichtlich aufbewahrt werden.

Wandmontage:

Wenn Sie die Magnetleiste zum Befestigen von Messern oder anderen Küchenutensilien verwenden wollen, dann empfehlen wir die beiden Distanzscheiben wie in der Zeichnung abgebildet zu verwenden. Dadurch erreichen Sie, dass die Magnetleiste nicht direkt an der Wand anliegt. So sorgen Sie dafür, dass Messergriffe nicht die Wand berühren.

Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben um die Magnetleiste an der Wand zu befestigen.


Wenn Sie die Magnetleiste als Schlüsselbrett verwenden wollen, so brauchen Sie die beiden Distanzscheiben nicht. Verwenden Sie auch hier die mitgelieferten Dübel und Schrauben um die Magnetleiste an der Wand zu befestigen.

ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass Sie die Magnetleiste nicht mit Gegenständen in Berührung bringen, die empfindlich auf Magnete reagieren. Solche Gegenstände sind insbesondere Datenträger und Magnetkarten.

Verpackungsinhalt:

- 1 Magnetleiste
- 2 Distanzscheiben
- Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Barre de fixation magnétique

Cette vous permet d'accrocher des couteaux, des clés et autres objets métalliques.

Fixation au mur:

Veillez utiliser les deux anneaux de protection si vous souhaitez y fixer des couteaux et autres ustensiles de cuisine. Vous éviterez ainsi que le manche ne touche le mur.

Veillez utiliser les vis et les pas de vis livrés avec la barre pour l'accrocher.

Les deux anneaux sont inutiles si vous souhaitez utiliser la barre comme accroche porte clé.

ATTENTION:

Évitez de toucher la barre avec des appareils magnétiquement sensibles (comme les disques durs et les cartes magnétiques).

Contenu:

1 barre magnétique

2 anneaux de protection

Du matériel de fixation (Vis et pas)

