


Q-sonic
TECHNOLOGIES

Mini-Speaker "Economic"



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- kompakt, leicht & klappbar
- dynamischer Sound
- ideal für Notebook und PC
- Stromversorgung über USB-Anschluss

Produktdetails

- Stromversorgung: USB 5 V
- Ausgangsleistung: 1 W + 1 W
- PMPO: 50 W
- Lautsprecher-System: 1, 2" × 2
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzbereich: 80 Hz - 18 KHz
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Maße (BxHxT): 40 × 77 × 27 mm

Anschließen der Lautsprecher

1. Schließen Sie das USB-Kabel an die Lautsprecher an.
2. Schließen Sie das Audiokabel an Ihr Notebook bzw. Ihren PC an.
3. Schließen Sie das USB-Kabel zur Stromversorgung an Ihr Notebook bzw. Ihren PC an.
4. Wählen Sie die gewünschten Audiodateien aus und genießen Sie den Sound.

Hinweis: Verwenden Sie die Mini-Lautsprecher nicht bei extremer Hitze oder Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



AO / TK

Q-sonic
TECHNOLOGIES

Mini Enceintes "Economic"



Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Description

- Compact, léger et pliable
- Son dynamique
- Idéal pour PC de bureau et portable
- Alimentation par USB

Caractéristiques

- Alimentation: USB 5 V
- Puissance: 1 W + 1 W
- PMPO: 50 W
- Membrane: 1,2" × 2
- Impédance: 4 Ohms
- Gamme de fréquence: 80 Hz - 18 KHz
- Ration signal bruit: > 65 dB
- Dimensions (lxHxP): 40 × 77 × 27 mm

Branchement

1. Branchez le câble USB sur les enceintes.
2. Branchez les câbles audio sur votre PC.
3. Branchez le câble USB sur le PC pour alimenter les enceintes.
4. Lancez la lecture de vos titres.

Remarque: N'utilisez pas les minis enceintes dans un environnement extrêmement chaud/froid, poussiéreux ou humide .

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.