

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des Hover Slideball, dem neuen Kick-Spaß fürs Kinderzimmer. Auch Erwachsene werden am Slideball ihre Freude haben.

Lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise und Tipps bitte genau. Das dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen, die mit Ihnen den Hover Slideball ausprobieren.

### Lieferumfang:

- Hover Slideball

Zusätzlich benötigt: 4 Mignon Batterien Typ AA

### Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach unten am Hover Slideball, indem Sie mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden Schrauben an der Unterseite lösen. Nehmen Sie dann den Deckel des Batteriefaches ab.
2. Legen Sie in das Batteriefach vier Standard AA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen.
3. Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefaches anschließend wieder an den Hover Slideball.

### Anwendung

1. Schalten Sie den Hover Slideball, nachdem Sie die Batterien korrekt eingelegt haben, mit dem kleinen Schalter an der Unterseite ein: ON = Ein / OFF = Aus
2. Nach dem Einschalten startet das eingebaute Gebläse. Legen Sie den Hover Slideball nun mit dem Gebläse nach unten auf den Boden.
3. Stoßen Sie mit dem Fuß seitlich gegen den Hover Slideball. Durch das Luftkissen bewegt er sich, je nach Stärke des Stoßes, fort.
4. Üben Sie einige Male vor dem Spielen, um ein Gefühl für den Hover Slideball zu entwickeln.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-7438 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Sicherheit-von-Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
18.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-7438 ein.

Achtung



Achtung.  
Enthält verschluckbare Kleinteile.