

Mini-Basketballspiel aus Holz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Playtastic-Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. Bewahren Sie diese Angaben bitte sorgfältig auf.



Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Aufbau

Kinder benötigen zum Aufbau ggf. Hilfe von Ihren Eltern. Bauen Sie das Mini-Basketballspiel auf einer weichen Unterlage zusammen, um Kratzer an der Oberfläche zu verhindern.

1. Befestigen Sie den Korb mit Hilfe der Schrauben an der Rückwand (siehe Abb.)
2. Stecken Sie die Stange am einen Ende in die Rückwand ein und am anderen Ende in den Sockel. Schrauben Sie die Stange von unten am Sockel fest.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben von Zeit zu Zeit nach.

Ziel des Spiels


Drehen Sie die "Wippe" (zum Katapultieren des Balls) nach außen. Legen Sie den Ball in das Loch ein und drücken Sie die Wippe mit dem Finger vorsichtig nach unten, bis der Ball in die Luft fliegt – und hoffentlich im Korb landet. Die kleinen Luftstäbe können Sie zum Zählen verwenden (zum Beispiel um die Anzahl der Wurfversuche oder der Treffer zu zählen).

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Wasser und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Mini jeu de Basketball en bois

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière d'amusement et de détente. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.



Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Construction

Les enfants auront peut-être besoin de l'aide des parents pour le construire. Montez le jeu de basket sur une surface douce pour éviter les rayures.

1. Fixez le panier à l'aide des vis sur le panneau. (voir schéma)
2. Insérez la tige dans le socle et le panneau. Vissez la tige par en dessous sur le socle.

Remarque: Resserrez les vis de temps en temps.

But du jeu

Tournez la catapulte vers l'extérieur. Posez la balle dans le trou et appuyez doucement sur la catapulte jusqu'à ce que la balle vole – et rentre dans le panier. Vous pouvez utiliser les petits bâtons pour compter les paniers réussis.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs

