

Caro cliente,

grazie per aver acquistato questa fontana di cioccolato. Concediti il lusso e concediti una deliziosa cioccolata calda. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la fontana di cioccolato in modo ottimale.

portata di consegna

- Fontana di cioccolato
- 2 piatti raccogli gocce
- 1 leccarda
- 1 spirale
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Potenza del motore	250 W.
tensione	230 V.
Dimensioni (Ø x H)	22 x 39 cm
Lunghezza del cavo	90 cm
Peso	1,7 kg

Prima della messa in servizio

Prima dell'uso, lavare le parti rimovibili della fontana in acqua calda con un po' di detersivo per piatti. La vasca con il motore non deve essere tenuta sott'acqua perché altrimenti il motore verrà danneggiato. Per pulire il guscio, estrarre la spina di alimentazione e pulire il guscio con un panno morbido. Non trattare mai le singole parti della fontana di cioccolato con detergenti abrasivi come lana d'acciaio.

Assemblaggio

Posizionare la parte inferiore su una superficie piana e fissare prima il trasportatore a vite all'albero di trasmissione triangolare. Ora metti il tubo sopra la coclea e fissalo con gli occhielli ai tre perni sulla ciotola. Se il dispositivo non è esattamente dritto, il cioccolato colerà in modo non uniforme. ,

Preparazione del cioccolato

1. Sciogliere fino a un chilogrammo di cioccolato a tua scelta. È meglio usare un bagnomaria per questo. In alternativa puoi usare un microonde.
2. Quindi impostare l'interruttore destro sulla fontana di cioccolato su RISCALDAMENTO.
3. Quando il cioccolato è completamente sciolto, provalo con un cucchiaino immerso. A seconda del tipo e dello stato di fusione del cioccolato, scorre via dal cucchiaino senza gocciolare. Se il cioccolato è troppo denso e grumi, dovresti scioglierlo ulteriormente o diluirlo con un po' di olio da cucina.

Riempire la fontana di cioccolato

1. Quando il cioccolato è pronto, avvia il motore della tua fontana di cioccolato posizionando l'interruttore sinistro su MOTORE. Ora versa lentamente il cioccolato nella ciotola.
2. Versare gradualmente il cioccolato finché il cioccolato non fuoriesce dall'apertura in alto e inizia a scorrere lungo la torre.
3. Assicurarsi che la coclea di trasporto riceva una quantità sufficiente di cioccolato e non funzioni "a secco".
4. Ora puoi usare la fontana di cioccolato.

**ATTENZIONE:**

Non perdere il cibo immerso. Questi possono essere aspirati nella coclea, rimanere bloccati lì e intasare la fontana di cioccolato.
Non versare mai olio freddo per diluire il cioccolato. A causa della differenza di temperatura, il cioccolato si raffredda immediatamente e si attacca alla fontana di cioccolato.

pulizia

È meglio non lasciare che il dispositivo si raffreddi in primo luogo. Mentre il dispositivo è ancora caldo, smontalo e pulisci i pezzi rimovibili. Versare il cioccolato liquido rimanente dalla ciotola in un contenitore e rimuovere il cioccolato rimanente con un panno morbido. Pulire e lucidare il collegamento per il trasportatore a coclea. Quindi sbucciare con un panno morbido e asciutto.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

Con la presente PEARL GmbH dichiara che il prodotto PE-7649 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2004/108 / CE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE.

Kurtasz, A.

responsabile della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PE-7649 nel campo di ricerca.

Ulteriori informazioni e domande frequenti sui prodotti Rosenstein e Söhne sono disponibili su rosensteinundsoehne.de