



DVB-T Zimmerantenne Aktiv, 21 dB



PE-8127 Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Antenne haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Die aktive Antenne wurde speziell für den DVB-T Fernsehempfang entwickelt. Sie verfügt über einen geräuscharmen Verstärker und ist durch die kompakte und leichte Bauart gut auch für den mobilen Einsatz geeignet.


Eigenschaften

- Kompaktes Design
- Horizontal und vertikal aufstellbar.
- Frequenzbereich: UHF 470-870 - VHF 47-230 MHz
- Verstärkung 21dB \pm 3dB
- geräuscharmer Verstärker


Lieferumfang

Vor der Installation überprüfen Sie bitte den Packungsinhalt. Folgende Bestandteile sollten enthalten sein.

- Antenne mit Gehäuse
- Antennenanschlusskabel (Coaxial)
- Netzteil 230V, 50Hz / 9V, 100mA
- Bedienungsanleitung
- Adapter von IEC auf MCX (keine Abbildung)



Antenne und Verstärker




Antennenkabel



Netzteil

Beschreibung



Um den bestmöglichen Empfang zu erreichen sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Stellen Sie die Antenne möglichst weit entfernt von stromintensiven Haushaltsgeräten auf.
- Suchen Sie einen Aufstellort in der Nähe eines Fensters.

Inbetriebnahme

- Schließen Sie das Coaxial-Antennenkabel an die Antenne und an das Fernsehgerät oder ihren DVB-T Empfänger an. Verfügt Ihr Fernsehgerät oder Ihr DVB-T Empfänger bereits über eine MCX Anschlussbuchse, verwenden sie bitten den beiliegenden Adapter.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer Steckdose.
- Die Antenne kann auch für normale (herkömmliche und ältere) TV Geräte, ohne DVB-T Betrieb verwendet werden.
- Für eine optimale Wiedergabe herkömmlicher (terrestrischer) Fernsehsignale sollten sie die Antenne in verschiedene Richtungen ausrichten und auf diese Weise die beste Position für die Antenne ermitteln. Durch ein verstellen des Standfußes können Sie die Antenne in einem anderen Winkel ausrichten. Sie können die Antenne horizontal und vertikal aufstellen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll.
Für die Fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



DL / DS