

Foto-Lampe

VM-6381



Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Foto-Lampe. Verschönern Sie Ihr Zuhause mit ganz persönlichen Highlights oder rücken Sie sich selbst und Ihre Lieben ins rechte Licht. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Foto-Lampe

Hochwertiges Fotopapier

Bedrucken Sie das mitgelieferte Fotopapier mit einem beliebigen Motiv. Drucken Sie dabei ein großes Motiv möglichst vollflächig auf das Fotopapier oder verteilen Sie mehrere kleine Motive gleichmäßig.

Schrauben Sie dann die drei Schrauben an einer Längsseite der Lampe auf. Legen Sie das bedruckte Blatt zwischen das doppelwandige Lampenschirm-Material.

Verschrauben Sie die Lampe wieder und setzen Sie ein entsprechendes Leuchtmittel Ihrer Wahl bis maximal 60 Watt ein (Sockel: E27).

Wir wünschen viel Freude bei der Anfertigung der Lampe und der individuellen Beleuchtung.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Lampe personnalisable

VM-6381



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe personnalisable. Embellissez votre foyer avec des accents de lumières originaux ou éclairez votre chevet d'un motif qui vous est cher.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Lampe photo

Papier photo haute qualité

Imprimez l'image ou le motif de votre choix sur le papier photo fourni. Imprimez un motif aussi grand que possible pour occuper un maximum de surface du papier ou dispersez plusieurs motifs plus petits.

Dévissez ensuite les trois vis sur le côté long de la lampe. Glissez la feuille imprimée dans la fente de l'abat-jour. Revissez la lampe et placez une ampoule correspondante de votre choix jusqu'à 60 Watt maximum (culot: E27).

Nous vous souhaitons bien du plaisir lors de la personnalisation de votre lampe.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

