



Micro Card Reader/Writer Mini-SD USB 2.0 "Card Storage"

Produkteigenschaften

- Verwendbar als portabler USB-Wechseldatenträger (mit eingelegter Speicherkarte) oder als Card Reader
- Schneller Datenaustausch zwischen PC, Notebook, Kamera, PDA, Mobiltelefon u.s.w.
- Kompatibel mit Mini SD Speicherkarten
- Voll kompatibel mit USB 2.0
- Keine Treiberinstallation nötig, einfach an USB anschließen
- Stromversorgung über USB

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Klappe des Card Readers und legen Sie Ihre Mini SD Karte so ein, dass die Kontakte auf der Karte die Kontakte im Card Reader berühren. Schließen Sie dann die Klappe. Ziehen Sie nun die Abdeckung vom USB-Stecker ab und schließen Sie den Card Reader an einen USB-Port an Ihrem Computer an. Der Computer entdeckt automatisch den Card Reader als neuen Wechseldatenträger und zeigt diesen als neues Laufwerk auf Ihrem "Arbeitsplatz" an.

Nun können Sie ganz einfach Dateien auf die Speicherkarte oder von der Speicherkarte auf Ihren Computer kopieren.

Wenn Sie eine andere Mini SD Speicherkarte anschließen wollen, können Sie dies tun, ohne den Card Reader vom USB-Port Ihres Computers zu trennen.

Wenn Sie den Card Reader einfach vom USB-Port Ihres Computers trennen, kann das Datenverlust zur Folge haben. Verwenden Sie daher die Schaltfläche "Hardware entfernen oder auswerfen", bzw. "Hardware sicher entfernen" rechts unten in Ihrer Taskleiste.

Technische Daten

Maße (L x B x H)	64,9mm x 23,4mm x 10,7mm
Gewicht	ca. 10,6g (ohne Speicherkarte)
Kompatible Speicherkarten	Mini SD
Stromversorgung	5V, 500mA (über USB)
LED-Anzeige	LED leuchtet: Gerät im Bereitschaftsmodus LED blinkt: Datenübertragung
USB	Kompatibel mit USB 2.0 Datenübertragung bis zu 480 Mbps
Betriebstemperatur	0 bis 85°C
Lagertemperatur	-40 bis 125°C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Systemvoraussetzungen	Windows Me, 2000, XP, MAC OS9.1 / OS X

Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / TK