

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auch Weihnachten macht vor Innovationen nicht Halt. Versetzen Sie sich mit dem PEARL-Weihnachtsbaum jetzt auch an Ihrem Computer-Arbeitsplatz in Weihnachtsstimmung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Weihnachtsbaum optimal einsetzen können.

Das geht ganz einfach:

Stecken Sie Bodenplatte und Baumstamm zusammen. Stellen Sie den Weihnachtsbaum auf eine ebene Fläche und schließen Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Port an Ihren Computer oder an ein optionales USB-Netzteil an. Der Weihnachtsbaum geht sofort in Betrieb und leuchtet wechselnd in verschiedenen Farben. Sie können die einzelnen „Äste“ auch ganz nach Ihren Wünschen in Form biegen.

**HINWEIS:**

Bei manchen PCs sind die vorderen Anschlüsse manchmal nicht belegt oder liefern zu wenig Strom. Verwenden Sie gegebenenfalls einen der hinteren USB-Anschlüsse.

Lieferumfang

- USB-Weihnachtsbaum mit LED-Farbwechsel-Glasfaserlichtern
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Höhe	ca. 24 cm
Anschlusskabel-Länge	ca. 130 cm
Betriebsspannung	5 V (USB)
Betriebsstrom	max. 500 mA

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-9694-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-9694 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

L'innovation ne s'arrête pas, même lors de la période de Noël. Grâce à ce sapin PEARL, apportez aussi un peu de la magie de Noël sur votre bureau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

L'utilisation en est très simple :

Assemblez le socle et le tronc.

Placez le sapin de Noël sur une surface plane et stable, et branchez le connecteur USB à un port USB disponible de votre ordinateur (allumé) ou à un chargeur secteur USB (non fourni). Le sapin de Noël s'allume immédiatement et change de couleur de façon régulière.

Vous pouvez donner aux "branches" la forme que vous souhaitez.

**NOTE :**

Sur certains PC, les prises USB situées en façade ne sont parfois pas fonctionnelles ou fournissent un courant trop faible. Utilisez si nécessaire un des ports USB situés à l'arrière.

Contenu

- Sapin de Noël USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Hauteur	env. 24 cm
Longueur du câble de connexion	env. 130 cm
Tension de fonctionnement	5 V (USB)
Courant de fonctionnement	max. 500 mA

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-9694 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électronique

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

