



## Dynamo-Taschenlampe "Profi"

### Bedienungsanleitung



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause oder Ihre Umgebung. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten bringen Sie Licht in von Ihnen gewünschte Bereiche oder setzen gezielt Akzente.

Besonders praxisorientiert ist die Dynamo-Taschenlampe. Die Lampe kann überall dabei sein und Sie müssen sich keine Sorgen um die Batterien machen. Den integrierten Akku können Sie mit der Handkurbel immer dann wieder aufladen, wenn Sie Licht brauchen.

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

### Produktdetails



## Bedienung

1. Drücken Sie die Einschalttaste **einmal**, um die drei mittleren LEDs an der Frontseite der „Dynamo-Taschenlampe“ zu betätigen.
2. Drücken Sie die Taste ein **zweites Mal** um die LEDs auszuschalten.
3. Das **dritte** Drücken der Einschalttaste betätigt sowohl die drei mittleren LEDs (blinkend) an der Frontseite, als auch die Seitenbeleuchtungen (rot-blinkend) an der Frontseite des Gerätes.
4. Ein wiederholtes Drücken der Taste bewirkt das Ausschalten der LEDs und der Seitenbeleuchtungen.
5. Dieser geschilderte Vorgang ist entsprechend der gewünschten Einstellung zu wiederholen.

## Aufladen des integrierten Akkus

1. Laden Sie die „Dynamo-Taschenlampe“ wieder auf, wenn die Energieanzeige oberhalb der Einschalttaste rot ( $\cong 2.72$  V) leuchtet. Die LED macht sich jedoch nur in der Dauerbeleuchtung bemerkbar.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Einschalttaste aus.
3. Heben Sie die auf der Rückseite des Gerätes angebrachte Kurbel heraus.
4. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn für 1-2 Minuten.
5. Klappen Sie die Kurbel wieder zurück. Der Akku ist nun wieder aufgeladen.

## Technische Angaben

1. Eingebauter wieder aufladbarer Lithium-Akku – LIR2450, 3,6V, 110mA.
2. Ausgangsleistung: 1.5W bei 160 U/min
3. Unter gewöhnlichen Bedingungen kann der Lithium-Akku etwa 500 mal wieder aufgeladen werden.

## Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Schalten Sie die Taschenlampe aus, wenn Sie diese nicht benutzen.
- Leuchten Sie damit nicht in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Laden Sie Ihre Taschenlampe auf, sobald die Energieanzeige aufleuchtet.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe während des Aufladevorgangs aus ist.
- Drehen Sie die Kurbel bei jedem Aufladevorgang **nur** in eine Richtung (entweder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



D. Günther / FG