

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Zigaretten-Stopfgeräts. Stellen Sie Ihre Filterzigaretten selbst her und sparen Sie bares Geld. Mit dieser Stopfmaschine im Miniformat geht das ganz leicht!

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Zigaretten-Stopfgerät optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Zigaretten-Stopfgerät
- Ersatztülle
- Produktinformationen

Zusätzlich benötigt: Tabak, Zigarettenhülsen

**Verwendung**

Öffnen Sie den Schieberdeckel, indem Sie ihn hochklappen.



Drücken Sie etwas losen Tabak in die Schiene.



Stecken Sie eine Zigarettenhülse auf das Plastikröhrchen (Tülle).



Schließen Sie den Schieberdeckel und halten Sie den Andruckbalken mit Daumen und Zeigefinger fest.



Bewegen Sie den Schieber in einem Schwung nach rechts, bis es klickt und wieder zurück.



Heben Sie den Schieberdeckel hoch. Ihre Zigarette ist nun gedreht!

**Sicherheitshinweise**

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**HINWEIS:**

Verwenden Sie nur Tabak, der zum Stopfen geeignet ist. Andere Tabaksorten, wie z.B. Drehtabak, sind zu langfaserig und zu feucht.