

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Smokerbox,
die Ihrem Grillgut aromatisch-rauchigen
Geschmack verleiht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihre neue Smokerbox
optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Smokerbox
- Bedienungsanleitung

Reinigung

Um die Smokerbox vor Umwelteinflüssen
zu schützen und sauber zu halten, führen
Sie vor dem ersten Gebrauch und nach
jedem weiteren Gebrauch eine sorgfältige
Reinigung durch.

Reinigen Sie die Smokerbox mit heißem
Wasser und Spülmittel. Achten Sie darauf,
dass jeglicher Schmutz entfernt wird.
Trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.

Verwendung

1. Befüllen Sie die Smokerbox mit
aromatischem Hartholz oder Kräutern
nach Wahl.
2. Legen Sie die Box anschließend für eine
halbe Stunde ins Wasser, damit die
Flüssigkeit von den Kräutern oder dem
Holz gut aufgesogen wird. Lassen Sie das
Wasser anschließend abtropfen.
3. Jetzt können Sie die Smokerbox zu dem
Grillgut auf den Grill stellen und Ihren
Speisen so das richtige Aroma verleihen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses
Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit
Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern
des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Beachten Sie stets die Hinweise
zum sicheren Betrieb in der
Bedienungsanleitung des Grills.
- Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!



pour barbecue à gaz ou à charbon

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boîte fumoir qui donnera un goût fumé et aromatisé à vos grillades. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Boîte fumoir
Mode d'emploi

Nettoyage

Afin de protéger la boîte fumoir des influences de son environnement, et afin de la garder propre, nettoyez-la soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Lavez la boîte fumoir à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle. Veillez à bien supprimer toute trace de salissure. Puis séchez-la soigneusement.

Utilisation

Remplissez la boîte fumoir avec du bois dur aromatique ou les herbes de votre choix.

Placez ensuite la boîte dans l'eau pendant une demi-heure, pour que le liquide soit bien absorbé par les herbes ou par le bois. Laissez ensuite égoutter. Vous pouvez maintenant placer la boîte fumoir sur le barbecue et donner à vos aliments l'arôme adéquat.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Veuillez toujours tenir compte des consignes d'utilisation notées dans le mode d'emploi du barbecue.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

