

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Überwachungskamera. Sie können das Gerät an der Decke befestigen und an einen Überwachungsrecorder anschließen. Durch eingebaute Infrarot-LEDs funktioniert die Kamera auch im Dunkeln. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie viel Freude mit diesem Produkt haben.

Lieferumfang:

- Kamera
- Anleitung
- Verlängerungskabel (20 m)
- Netzteil (12 V, 260 mA)
- Adapter Cinch/BNC

Technische Daten

Sensor: 1/3-Zoll Sony CCD, 480 Television Lines (TVL)
 Brennweite: 3,5-8 mm (entspricht ca. 18-40 mm Kleinbildäquivalent)
 Beleuchtung: 21 Infrarot-LEDs mit Fotosensor, Reichweite bis 20 m
 Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Inbetriebnahme

1. Zur einfacheren Einrichtung und Montage können Sie das Kameragehäuse öffnen. Drücken Sie hierfür die Kerbe, die mit einem Pfeil an der Gehäuseaußenseite gekennzeichnet ist. Heben Sie die durchsichtige Kuppel vorsichtig ab.
2. Im Inneren finden Sie einen Hebel, mit dem Sie die Schärfe der Kamera anpassen können (Fokus).
3. Um die Kamera zu montieren, müssen Sie die schwarze Bodenplatte vom Kameragehäuse lösen.



Die Platte ist mit verriegelt. Lösen Sie die Sicherung und drehen Sie die Bodenplatte entgegen des Uhrzeigersinns.

4. Besorgen Sie sich passendes Montagematerial (Dübel und Schrauben). Nutzen Sie die gelöste Unterseite des Kameragehäuses als Schablone für die Bohrlöcher.

5. Achten Sie beim Befestigen der Kamera darauf, dass Sie das Verbindungskabel nicht beschädigen.
6. Richten Sie die Kamera aus und verbinden Sie die Kamera mit einem Überwachungsrecorder Ihrer Wahl. Nutzen gegebenenfalls den beigelegten Adapter Cinch/BNC.
7. Verbinden Sie die Kamera mit dem beigelegten Netzteil und folgen Sie des Weiteren der Bedienungsanleitung Ihres Überwachungsrecorders.

Nutzungshinweise

- Betreiben Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen über 50 °C.
- Setzen Sie die Kamera keinem zu starken sichtbaren Licht aus.

Pflegehinweise

- Halten Sie auch die Glasfläche um die eigentliche Linse sauber, da der Fotosensor sonst nicht funktioniert.
- Nutzen Sie keinesfalls scharfe Lösemittel, um die Linse zu reinigen.

Problembhebung

Problem	Lösung
Bei Tageslicht ist die Anzeige normal, aber im Dunkeln wird das Bild unscharf oder zeigt Streifen.	Prüfen Sie die Stromversorgung. Möglicherweise ist das Netzkabel zu lang.
Überhaupt kein Bild wird angezeigt.	Überprüfen Sie, ob Strom- und Videokabel mit der Kamera verbunden sind.

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-1229 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
 PEARL-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Deutschland
 16.11.2010



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1229 ein.