

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gasmelders. Mit ihm können Sie Ihre Haus-Alarmanlage PX-1297-675 um einen nützlichen Sensor erweitern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gasmelder
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Geräts und legen Sie die notwendigen Batterien ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder. Falls Ihr Gerät ein Netzteil benötigt, verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und einer Wandsteckdose.
2. Bringen Sie den Gasmelder mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial in der zu überwachenden Umgebung an.
3. Schalten Sie den Gasmelder ein und verbinden Sie ihn mit Ihrer Haus-Alarmanlage. Die dazu notwendigen Schritte finden Sie im Handbuch Ihrer Alarmanlage.

Technische Daten

Energiebedarf:	3 Watt
Alarmauslösung:	Gaskonzentration bei 10% der unteren Explosionsgrenze
Alarm-Laufstärke:	mind. 75 dB
Betriebstemperatur:	-10° bis 50° Celsius

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-1311 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
 PEARL-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Deutschland
 16.12.2011

Kutschera, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1311 ein.

