

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Whiteboard-Kamera. Endlich ist Schluss mit starren und eintönigen Vorträgen! Die Leinwand wird zum Whiteboard, Ihre Präsentationen mit Beamer werden frei und interaktiv. Völlig flexibel können Sie nebeneinander verschiedene Medien und Programme nutzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue digitale Whiteboard-Kamera optimal einsetzen können.



HINWEIS:

In der erweiterten Bedienungsanleitung finden Sie zahlreiche zusätzliche Informationen zum Umgang mit dem Gerät. Öffnen Sie zum Herunterladen www.pearl.de und klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1379-675 ein.

Lieferumfang

- Whiteboard-Kamera
- Präsentationsstift
- USB-Kabel (1,2m)
- Montagematerial für Wandmontage
- Bedienungsanleitung

Produktdetails




1. Whiteboard Kamera
2. Präsentationsstift
3. USB-Kabel
4. Software
5. Halterung

Kamera



①	Linse	Passen Sie die Linse an, um ein klares Bild zu erhalten.
②	Justierer	Drehen Sie dem Justierer gegen den Uhrzeigersinn und verstellen Sie die Kamera so, dass Sie den gesamten Projektionsbereich im Blickwinkel haben.
③	Saugnapfe	Befestigen Sie die Kamera mit den Saugnapfen an der gewünschten Stelle
④	USB-Anschluss	Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Rechner bzw. Notebook. Dazu verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.

Präsentationsstift



1. Infrarot-LED
2. Schreibspitze (austauschbar)
3. Rechte Maustaste
4. Vorwärts-Taste
5. Rückwärts-Taste
6. Batteriefach (2 x AAA)

Montage

Befestigen Sie den Metallstreifen an der Rückseite der Kamera. Dazu verwenden Sie die mitgelieferten Anschlusschrauben. Anschließend montieren Sie die Kamera an der gewünschten Stelle.

Installation

- Legen Sie die CD ein. Das Installationsfenster öffnet sich.
- Öffnen Sie die Anwendung „setup.exe“ auf der CD.
- Der Installationsassistent begrüßt Sie. Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.

Kalibrieren

Öffnen Sie die Anwendung „i-Interactor Control Panel“ und positionieren Sie die Kamera so, dass Sie den gesamten Projektionsbereich im Blickwinkel haben.

Auto-Kalibrierung

Klicken Sie auf **Auto**. Die Kalibrierung erfolgt automatisch.




HINWEIS:

Blockieren Sie auf keinen Fall den Projektionsbereich.

Bei erfolgreicher Kalibrierung öffnet sich ein Dialog-Fenster zur Benutzung. Falls die Kalibrierung nicht erfolgt, kalibrieren Sie manuell.

Manuelle Kalibrierung

Klicken Sie auf **Manual**. Der Bildschirm zeigt einen roten Punkt. Klicken Sie mit dem Präsentationsstift auf den roten Punkt und halten Sie ihn solange gedrückt, bis der Punkt grün wird. Es erscheint ein weiterer Punkt. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Punkte grün sind.



HINWEIS:

Bewegen Sie auf keinen Fall die Kamera und den Projektionsbereich während der Kalibrierung.


Ausführen

Klicken Sie auf **Run** (Ausführen). Das Fenster „Bottom Toolbar“ öffnet sich.

Nun können Sie den Präsentationsstift als Maus benutzen. Der Präsentationsstift erledigt sämtliche Aufgaben einer Maus.

Klicken Sie auf **Pause** um die Anwendung zu unterbrechen. Zum Fortsetzen der Anwendung klicken Sie auf **Continue**.

Screen Pen

Klicken Sie doppelt auf das Symbol . Die Benutzeroberfläche öffnet sich.

1. Zeichenfläche
2. Neue Zeichenfläche
3. Zeichnen
4. Malen
5. Stärke
6. Farbe
7. Radierer
8. Speichern
9. Tastatur
10. Hilfe
11. Schließen


Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1379 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.12.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1379 ein.