

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser DVB-T Zimmerantenne. Verstärken Sie Ihre TV-Signale mit dieser leistungsstarken Aktiv-Antenne und sichern Sie sich damit auch den Empfang der schwächsten Sendersignale in hervorragender Qualität.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Zimmerantenne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zimmerantenne
- Standfuß
- Antennenkabel
- Netzteil (6 V / 100 mA)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Verstärkung: VHF 35 dB, UHF 32 dB

Frequenzabdeckung: VHF 47-230 MHz, UHF 470-862 MHz

Stromversorgung: 6 V, 100 mA

Verwendung

Packen Sie die Zimmerantenne vorsichtig aus und stecken Sie den mitgelieferten Standfuß in die Öffnung an der Rückseite der Antenne. Verbinden Sie dann den abgewinkelten Stecker des Antennenkabels mit der Zimmerantenne und anschließend das andere Ende mit dem Antenneneingang Ihres DVB-T Receivers oder Fernsehers. Schließen Sie das Netzteil an die Antenne an und verbinden Sie es mit der Stromversorgung. Richten Sie nun die Antenne möglichst in Richtung des nächstgelegenen Sendemastes aus.



HINWEIS:

Genauere Informationen zu DVB-T und den Sendestationen erhalten Sie im Internet unter www.ueberallfernsehen.de oder bei den entsprechenden Sendeanstalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Amplifiez les signaux TV avec cette puissante antenne active et vous améliorerez ainsi la qualité de réception des chaînes TV. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Antenne d'intérieur
- Pied
- Câble d'antenne
- Adaptateur secteur (6 V / 100 mA)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Amplification : VHF 35 dB, UHF 32 dB

Fréquences couvertes : VHF 47-230 MHz, UHF 470-862 MHz

Alimentation : 6 V, 100 mA

Utilisation

Déballiez prudemment l'antenne et placez le pied fourni dans l'ouverture à l'arrière de l'antenne. Branchez le connecteur coudé du câble sur l'antenne et l'autre extrémité à l'entrée antenne de votre récepteur TNT ou télévision. Branchez maintenant l'adaptateur secteur à l'antenne puis au réseau électrique.

Tentez d'orienter l'antenne en direction de l'émetteur le plus proche.



NOTE:

Trouvez plus d'informations concernant les chaînes TNT sur Internet à l'adresse www.tnt-gratuite.fr ou dans les points d'informations adaptés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.