

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, die mit ihrem leistungsstarken Akku den Energiehunger Ihrer mobilen Geräte stillen kann.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- Ladekabel (USB auf Ladeadapter)
- 3 Ladeadapter (Apple, Micro-USB, Mini-USB)
- Bedienungsanleitung

Powerbank aufladen

Vor der ersten Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Stecken Sie hierzu den Micro-USB-Adapter auf das Ladekabel und schließen das Kabel an den mit **IN** beschrifteten Lade-Eingang an. Verbinden Sie ihn dann mit einem passenden USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

Die Ladestand-LEDs leuchten auf, um den Ladestand der Powerbank anzuzeigen. Jede LED steht für eine Ladung von 25%. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, ist die Powerbank vollständig geladen.

Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, falls der Akku überladen wird.

Geräte laden

Schließen Sie das Ladekabel an den Lade-Ausgang an und stecken Sie einen für Ihr mobiles Gerät geeigneten Adapter auf. Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit Ihrem mobilen Gerät.

Das Gerät wird aufgeladen.

Wenn nur noch eine LED aufleuchtet, sollten Sie die Powerbank wieder aufladen.

Taschenlampe

Drücken Sie die Taste auf der Oberseite der Powerbank, um die LED der Taschenlampe aufleuchten zu lassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1562 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Produktsicherheit- Richtlinie 2001/95/EG befindet.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.07.2012



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1562 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce chargeur Powerbank, qui délivre la dose d'énergie nécessaire à vos appareils mobiles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur Powerbank
- Câble de chargement (USB vers adaptateur de chargement)
- 3 adaptateurs (Apple, MicroUSB, MiniUSB)
- Mode d'emploi

Recharger la batterie

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger le chargeur Powerbank. Pour cela, branchez l'adaptateur MicroUSB au le câble de chargement et branchez le câble à l'entrée de chargement indiquée par **IN**. Branchez-le ensuite à un adaptateur USB adapté (non fourni) ou à un port USB libre d'un ordinateur allumé.

Les voyants LED de chargement s'allument pour afficher le niveau de charge du chargeur Powerbank. Chaque voyant LED représente un chargement de 25 %. Lorsque les 4 voyants LED sont allumés, cela signifie que le chargeur Powerbank est entièrement chargé.

La protection contre la surcharge termine automatiquement le processus de chargement si la batterie est surchargée.

Recharger des appareils

Branchez le câble de chargement à la sortie de chargement et connectez-y un adaptateur correspondant à votre appareil. Branchez ensuite le câble de chargement à votre appareil mobile.

L'appareil mobile est alors rechargé.

Lorsque plus qu'un seul voyant LED est allumé, vous devez recharger le chargeur Powerbank.

Lampe de poche

Appuyez sur la touche située sur le chargeur Powerbank pour allumer la LED de la lampe de poche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1562 conforme à la directive 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
25.07.2012



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1562.

