

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, die mit ihrem leistungsstarken Akku den Energiehunger Ihrer mobilen Geräte stillen kann.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Kabel (USB auf Micro-USB)
- Bedienungsanleitung
- Handschlaufe


### Produktvarianten

- **PX-1591-675:**  
Powerbank mit 2200mAh für iPhone, Handy & USB-Geräte, schwarz
- **PX-1592-675:**  
Powerbank mit 2200mAh für iPhone, Handy & USB-Geräte, weiß
- **PX-1593-675:**  
Powerbank mit 2200mAh für iPhone, Handy & USB-Geräte, rosa

## Technische Daten

Akku	Lithium-Ionen, 2200 mAh
Eingang	5 V, 800 mA
Ausgang	5 V, 1000 mA (maximal)
Maße	94 x 24 mm
Gewicht	68 g

## Produktdetails



①	Micro-USB-Eingang	Schließen Sie hier die Powerbank über ein Micro-USB-Kabel an ein USB-Netzteil oder einen eingeschalteten PC an, um die Powerbank aufzuladen.
②	USB-Ausgang	Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, um ein Mobilgerät aufzuladen.
③	Ladeindikator	Rot: Powerbank wird aufgeladen. Blau: Powerbank ist vollständig aufgeladen.

## Powerbank aufladen

Vor der Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Stecken Sie hierzu das mitgelieferte USB-Kabel in den Micro-USB-Eingang ①. Verbinden Sie das Kabel dann mit einem passenden USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

Der Ladeindikator ③ leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass die Powerbank geladen wird. Sobald der Ladeindikator blau leuchtet, ist die Powerbank vollständig geladen. Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, falls der Akku überladen wird.



### HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung und nach längerem Nichtgebrauch für mindestens 3 Stunden auf, bevor Sie sie verwenden.

## Geräte laden

Schließen Sie ein für Ihr Gerät passendes USB-Ladekabel an den USB-Ausgang ② an. Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit Ihrem mobilen Gerät. Das Gerät wird aufgeladen.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter. Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-1591-675, PX-1592-675 bzw. PX-1593-675 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint, qui délivre la dose d'énergie nécessaire à vos appareils mobiles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Batterie d'appoint
- Câble USB (USB vers Micro-USB)
- Mode d'emploi
- Dragonne


### Variantes du produit

- **PX1591 :**  
Batterie d'appoint 2200 mAh pour iPhone et appareils mobiles USB, coloris noir
- **PX1592 :**  
Batterie d'appoint 2200 mAh pour iPhone et appareils mobiles USB, coloris blanc
- **PX1593 :**  
Batterie d'appoint 2200 mAh pour iPhone et appareils mobiles USB, coloris rose

## Caractéristiques techniques

Batterie	Lithium-ion, 2200 mAh
Entrée	5 V, 800 mA
Sortie	5 V, 1000 mAh (max.)
Dimensions	94 x 24 mm
Poids	68 g

## Description du produit



①	Entrée Micro-USB	À l'aide d'un câble Micro-USB, branchez ici la batterie d'appoint à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur allumé, afin de recharger la batterie d'appoint.
②	Sortie USB	Branchez ici un câble USB pour recharger votre appareil mobile.

③	Indicateur de chargement	Rouge : la batterie d'appoint est en cours de chargement. Bleu : la batterie d'appoint est complètement rechargée.
---	--------------------------	---

## Recharger la batterie d'appoint

Avant utilisation, il est recommandé de recharger la batterie d'appoint. Pour ce faire, branchez le câble USB fourni à l'entrée Micro-USB ①. Branchez ensuite le câble à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni) ou à un port USB libre d'un ordinateur allumé.

L'indicateur de chargement ③ brille en rouge pour signaler que la batterie d'appoint est en cours de chargement. Dès que l'indicateur de chargement brille en bleu, la batterie d'appoint est complètement rechargée. La protection intégrée contre la surcharge arrête automatiquement le processus de chargement dans le cas où la batterie est surchargée.



### NOTE :

*Avant la toute première utilisation, et après une longue période d'inutilisation, rechargez la batterie d'appoint pendant au moins 3 heures avant de l'utiliser.*

## Recharger des appareils

Branchez un câble de chargement USB

correspondant à votre appareil à la sortie USB Ⓞ. Branchez ensuite le câble de chargement à votre appareil mobile.

L'appareil est en cours de chargement.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou

des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, PX-1591, PX-1592 et PX-1593, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).