

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Induktions-Ladestation. Mit diesem praktischen Gerät können Sie Ihr Qi-kompatibles Smartphone in Verbindung mit einem Receiver-Pad ganz ohne Kabel aufladen. Die Handhabung ist denkbar einfach: Legen Sie das Receiver-Pad in Ihr Smartphone ein, dieses auf die Ladestation und schon wird der Akku geladen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Induktions-Ladestation optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Induktions-Ladestation
- Ladekabel (Micro-USB, 50 cm)
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: Qi-Kompatibles Mobilgerät / Mobilgerät mit Receiver Pad oder Qi-kompatibler Ladehülle, USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsleistung
PX-1640	Receiver-Pad für Samsung Galaxy S3	700 mA
PX-1656	Receiver-Pad für Samsung Galaxy S4	600 mA
PX-1641	Receiver-Pad für Samsung Galaxy Note 2	1.000 mA
PX-1667	Qi-kompatible Ladehülle für iPhone 4 / 4s	700 mA
PX-1668	Qi-kompatible Ladehülle für iPhone 5 / 5s	700 mA
HZ-2490	Receiver-Pad für Samsung Galaxy S5	1.000 mA
HZ-2491	Receiver-Pad für Samsung Galaxy Note 3	1.000 mA
HZ-2492	Receiver-Pad für iPhone 6 / 6 Plus	1.000 mA
HZ-2493	Qi-kompatible Ladehülle für iPhone 6	1.000 mA
HZ-2498	Qi-kompatible Ladehülle für iPhone 6 Plus	1.000 mA
HZ-2258	Receiver-Pad für iPhone 5 / 5s / 5c / SE	700 mA

Technische Daten

Eingang	5 V DC / 1,5 A
Ausgang	5 V DC / 1 A
Übertragungs-Leistung	5 W
Ladeeffizienz	≥ 70 %
Fast Wireless Charging	Ja
Anschluss	Micro-USB-Buchse
Maße (Ø x H)	70 x 10 mm
Gewicht	34 g

Produktdetails

- 1 Micro-USB-Buchse 3 Status-LED
2 Ladebereich

Mobilgerät aufladen**HINWEIS:**

Mit dieser Ladestation können nur Mobilgeräte aufgeladen werden, die Qi-fähig sind oder die mit einem entsprechenden Receiver-Pad oder einer Qi-kompatiblen Ladehülle ausgestattet sind.

1. Stellen Sie Ihre Ladestation auf einen ebenen, festen Untergrund, der das Gewicht von Ladestation und Mobilgerät tragen kann.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit der Micro-USB-Buchse Ihrer Ladestation und einem geeigneten USB-Netzteil. Die Status-LED leuchtet rot.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle des Mobilgeräts und legen Sie es auf den Ladebereich Ihrer Ladestation.
4. Ladestation und Mobilgerät erkennen sich automatisch. Während des Ladeprozesses leuchtet die Status-LED blau.

**HINWEIS:**

Der Ladevorgang kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie das Mobilgerät von der Ladestation nehmen.

**HINWEIS:**

Sollte Ihre Ladestation das Mobilgerät nicht erkennen, legen Sie das Mobilgerät erneut auf die Ladestation und bewegen Sie es hin und her, bis der Kontakt hergestellt wird.

Receiver-Pad / Ladehülle

Geräte, in die keine Induktionsspule integriert ist, müssen mit einer passenden Ladehülle oder einem Receiver-Pad ausgestattet werden, bevor Sie an Ihrer Ladestation geladen werden können.

Die genaue Information zur Montag der Ladehülle bzw. des Receiver-Pads entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Produkts.

**HINWEIS:**

Wenn Ihr Mobilgerät über eine integrierte Induktionsspule verfügt, benötigen Sie keine Ladehülle oder Receiver-Pad. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mobilgeräts.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und Kälte.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (Kreditkarte) oder magnetische Aufnahmemedien in die Nähe der Ladestation.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken Temperaturschwankungen aus.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Sollte sich Staub auf dem Gerät angesammelt haben, entfernen Sie diesen vor Gebrauch.
- Achten Sie beim Anschluss an das Stromnetz auf die richtige Netzspannung und überschreiten Sie diese nicht. Dies gilt insbesondere bei Nutzung im Ausland. Benutzen Sie keine ungeeigneten Reiseadapter.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Qi-fähigen Smartphones.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel- oder Steckerverbindungen schadhaft sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es durch Stoffe, insbesondere Wolle abgedeckt ist.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle, bevor Sie Ihr Mobiltelefon auf die Ladestation legen.
- Stellen Sie die Ladestation möglichst eben auf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände darauf fallen können.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Verwenden Sie es daher nicht in Kliniken und medizinischen Einrichtungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Legen Sie keine Aluminium- oder sonstige Metallgegenstände auf die Ladematte. Brandgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1617-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1617 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.callstel.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Qi-fähige Mobilgeräte mit integrierter Induktionsspule

Apple	8* / 8 Plus*
Asus	PadFone S
Blackberry	Classic
Google	Nexus 4* / 5* / 6* / 7*
HTC	8 X / Droid DNA / Thunderbolt
HP	Elite
LG	Optimus G Pro* / G3*
Nokia	Lumia 735* / 830* / 920* / 928* / 930*
Microsoft	Lumia 950* / Lumia 950 XL* / Lumia 950 Dual-SIM*
Motorola	Droid Turbo / Droid Max / Droid Mini / Motor X Force
Samsung	S6* / S6 Edge* / S6 Edge+* / Note 5* / Galaxy S8* / Galaxy S8+* / Note 7* / S7* / S7 Edge*
Sony	Xperia Z4V / Xperia Z3V

Qi-fähige Mobilgeräte, die Zubehör benötigen

Apple	iPhone 4* / 4s* / 5* / 5c* / 5s* / 6* / 6 Plus* / 6s* / 6s Plus* / 7* / 7 Plus* / SE*
HTC	One / Incredible 2 / Rezound / M9 One / M8 One / M7 One
LG	G2* / G4* / V10*
Motorola	Droid Bionic / Droid X / Droid 3 / Droid 4
Nokia	Lumia 1020 / Icon / 810 / 720 / 820 / 822 / 925
Samsung	Galaxy S3* / Galaxy S4* / Galaxy S 5* / Galaxy Alpha* / Galaxy Note 2* / Galaxy Note 3* / Galaxy Note 4*
Sony	Xperia Z3* / Xperia Z5*

*Fast Wireless Charging

Chère cliente, cher client,

Nous nous remercions d'avoir choisi cette station de chargement à induction. Cet appareil pratique vous permet de recharger votre smartphone compatible Qi sans aucun câble, avec un simple patch récepteur. Le maniement est très simple : placez le patch récepteur dans votre smartphone, puis le smartphone sur la station de chargement ; la batterie se met alors à se recharger. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Station de chargement à induction
Câble de chargement (Micro-USB, 50 cm)
Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) : Appareil mobile compatible Qi / Appareil mobile avec Patch récepteur ou coque de chargement compatible Qi, adaptateur secteur USB

Accessoires en option (non fournis)

Référence	Désignation	Puissance de sortie
PX1640	Patch récepteur pour Samsung Galaxy S3	700 mA
PX1656	Patch récepteur pour Samsung Galaxy S4	600 mA
PX1641	Patch récepteur pour Samsung Galaxy Note 2	1000 mA
PX1667	Coque de chargement compatible Qi pour iPhone 4/ 4s	700 mA
PX1668	Coque de chargement compatible Qi pour iPhone 5 / 5s	700 mA
HZ2490	Patch récepteur pour Samsung Galaxy S5	1000 mA
HZ2491	Patch récepteur pour Samsung Galaxy Note 3	1000 mA
HZ2492	Patch récepteur pour iPhone 6 / 6 Plus	1000 mA
HZ2493	Coque de chargement compatible Qi pour iPhone 6	1000 mA
HZ2498	Coque de chargement compatible Qi pour iPhone 6 Plus	1000 mA
HZ2258	Patch récepteur pour iPhone 5 / 5s / 5c / SE	700 mA

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC / 1,5 A
Sortie	5 V DC / 1 A
Puissance de transmission	5 W
Efficacité du chargement	≥ 70 %
Fast Wireless Charging	Oui
Connectique	Port Micro-USB
Dimensions (Ø x H)	70 x 10 mm
Poids	34 g

Description du produit

- 1 Port Micro-USB 3 LED de statut
2 Zone de chargement

Recharger un appareil mobile**NOTE :**

Cette station de chargement permet uniquement de recharger des appareils mobiles qui sont compatibles Qi ou qui sont équipés soit d'un patch récepteur soit d'une coque de chargement compatible Qi.

1. Posez la station de chargement sur un support plat et solide, qui peut supporter le poids de la station de chargement et de l'appareil mobile.
2. Reliez le câble de chargement fourni au port Micro-USB de votre station de chargement et à un adaptateur secteur USB approprié. La LED de statut brille en rouge.
3. Si besoin, retirez la coque de l'appareil mobile et placez-la sur la zone de chargement de la station de chargement.

4. La station de chargement et l'appareil mobile se détectent automatiquement. Pendant le processus de chargement, le voyant de statut brille en bleu.

**NOTE :**

Vous pouvez interrompre le processus de chargement à tout moment en retirant l'appareil mobile de la station de chargement.

**NOTE :**

Si la station de chargement ne détecte pas votre appareil mobile, posez l'appareil mobile à nouveau sur la station de chargement, et déplacez-le jusqu'à ce que le contact entre les deux appareils soit établi.

Patch récepteur /Coque de chargement

Les appareils qui ne sont pas dotés d'une bobine de chargement intégrée doivent être complétés par une coque de chargement adaptée ou par un patch récepteur avant de pouvoir être rechargés sur la station de chargement.

Pour plus d'informations sur l'installation de la coque de chargement ou du patch récepteur, veuillez consulter le mode d'emploi du patch récepteur ou de la coque de chargement concerné(e).

**NOTE :**

Si votre appareil dispose d'une bobine à induction intégrée, vous n'avez besoin ni d'une coque de chargement ni d'un patch récepteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, ni à une chaleur ou un froid extrême.
- Ne posez pas de cartes à bande magnétique (carte bancaire) ou d'appareils d'enregistrement multimédia magnétique à proximité de la station de chargement.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes variations de température.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- Si de la poussière s'est accumulée sur l'appareil, enlevez-la avant de l'utiliser.
- Veillez à ce que la tension d'alimentation secteur soit correcte lorsque vous branchez l'appareil à une prise secteur, et ne la dépassez surtout pas. Ceci vaut particulièrement pour l'utilisation à l'étranger. N'utilisez aucun adaptateur de voyage inapproprié.
- Utilisez l'appareil uniquement avec des smartphones compatibles Qi.
- N'utilisez pas l'appareil si un câble ou un connecteur est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est couvert par du tissu, en particulier s'il s'agit de coton.
- Si nécessaire, retirez la coque avant de placer votre téléphone portable sur la station de chargement.
- Placez la station de chargement de façon la plus horizontale possible, et veillez à ce qu'aucun objet ne risque de tomber dessus.
- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité entre l'appareil et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant.
- Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. De fait, ne l'utilisez pas dans une clinique, un hôpital ou tout autre établissement médical.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un four à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
- Ne placez pas d'objets en aluminium (ou autre type de métal) sur la plaque de chargement. Risque d'incendie !
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités

- physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1617 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Appareils mobiles compatibles Qi avec bobine à induction intégrée

Apple	8* / 8 Plus*
Asus	PadFone S
Blackberry	Classic
Google	Nexus 4* / 5* / 6* / 7*
HTC	8 X / Droid DNA / Thunderbolt
HP	Elite
LG	Optimus G Pro* / G3*
Nokia	Lumia 735* / 830* / 920* / 928* / 930*
Microsoft	Lumia 950* / Lumia 950 XL* / Lumia 950 Dual-SIM*
Motorola	Droid Turbo / Droid Max / Droid Mini / Motor X Force
Samsung	S6* / S6 Edge* / S6 Edge+* / Note 5* / Galaxy S8* / Galaxy S8+* / Note 7* / S7* / S7 Edge*
Sony	Xperia Z4V / Xperia Z3V

Apple	iPhone 4* / 4s* / 5* / 5c* / 5s* / 6* / 6 Plus* / 6s* / 6s Plus* / 7* / 7 Plus* / SE*
HTC	One / Incredible 2 / Rezound / M9 One / M8 One / M7 One
LG	G2* / G4* / V10*
Motorola	Droid Bionic / Droid X / Droid 3 / Droid 4
Nokia	Lumia 1020 / Icon / 810 / 720 / 820 / 822 / 925
Samsung	Galaxy S3* / Galaxy S4* / Galaxy S 5* / Galaxy Alpha* / Galaxy Note 2* / Galaxy Note 3* / Galaxy Note 4*
Sony	Xperia Z3* / Xperia Z5*

*Fast Wireless Charging