

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, die mit ihrem leistungsstarken Akku den Energiehunger Ihrer mobilen Geräte stillen kann. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- Ladekabel (USB auf Ladeadapter)
- 3 Ladeadapter (Dock Connector, Mini-USB, Micro-USB)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Ein/Aus-Taste
2. Lade-Ausgänge (USB Typ A)
3. Ladestand-LEDs (25%, 50%, 75%, 100%)
4. Lade-Eingang (Mini-USB)



Powerbank aufladen

Vor der ersten Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Schließen Sie hierzu das Ladekabel mit Mini-USB-Adapter an den mit **IN** beschrifteten Lade-Eingang und an ein passendes USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers an.

Die Ladestand-LEDs leuchten auf, um den Ladestand der Powerbank anzuzeigen. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, ist die Powerbank vollständig geladen.

Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, falls der Akku überladen wird.



HINWEIS:

Eine vollständige Ladung über ein USB-Netzteil benötigt etwa 3–5 Stunden. Das Aufladen über einen Computer nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Geräte laden

Schließen Sie das Ladekabel an einen der beiden Lade-Ausgänge an und stecken Sie einen für Ihr mobiles Gerät geeigneten Adapter auf. Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit Ihrem mobilen Gerät. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Ladestand-LEDs leuchten auf und das Gerät wird aufgeladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Ladevorgang zu beenden.

Technische Daten

Ausgang: 5 V, max. 2.1 A
Akku: Lithium, 8.000 mAh

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1666 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1–3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
24.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1666 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce chargeur Powerbank, qui délivre la dose d'énergie nécessaire à vos appareils mobiles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur Powerbank
- Câble de chargement (USB vers adaptateur de chargement)
- 3 adaptateurs de chargement (connecteur Dock, Mini-USB, Micro-USB)
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Sortie de chargement (USB Type A)
3. Voyants LED de chargement (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
4. Entrée de chargement (MiniUSB)



Recharger la batterie

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger le chargeur Powerbank. Pour cela, connectez une extrémité du câble de chargement avec adaptateur Mini-USB au port de chargement désigné par IN et l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB adapté (non fourni) ou à un port USB libre d'un ordinateur allumé. Les voyants LED de chargement s'allument pour afficher le niveau de charge du chargeur Powerbank. Lorsque les 4 voyants à LED s'allument, le chargeur Powerbank est entièrement rechargé.

La protection contre la surcharge termine automatiquement le processus de chargement si la batterie est surchargée.



NOTE :

Un chargement complet avec un adaptateur USB dure environ 3 à 5 heures. Le chargement à un ordinateur dure plus longtemps.

Recharger des appareils

Branchez le câble de chargement (USB vers adaptateur) dans l'une des deux sorties de chargement et branchez l'adaptateur correspondant à votre appareil sur le câble. Branchez ensuite le câble de chargement à votre appareil mobile.

Appuyez sur la touche marche/arrêt. Les voyants LED de chargement s'allument et l'appareil est rechargé. Appuyez une nouvelle fois sur la touche marche/arrêt pour arrêter le processus de chargement.

Caractéristiques techniques

Sortie : 5 V, max. 2.1 A

Batterie : lithium, 8 000 mAh

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1666 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH · PEARL-Str. 1-3 · D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 Directeur Service Qualité
 24.07.2013

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1666.