

Callstel®

PX-1729-675

TOUCHSCREEN- EINGABESTIFT

MIT BLUETOOTH-
FREISPRECHEINRICHTUNG



Inhalt	
Produktdetails	4
Akku laden	5
Einschalten	5
Ausschalten	6
Pairing	6
Entkoppeln	7
Mit zwei Mobilgeräten pairen	7
Headset	8
Verwendung als Freisprecher	9
• Einen Anruf annehmen.....	9
• Anruf beenden.....	9
• Einen Anruf ablehnen	9
• Wahlwiederholung.....	9
• Sprachwahl aktivieren	10
• Lautstärkeregelung.....	10
Bedienungsübersicht	10
Fehlerbehebung	12
Sicherheitshinweise	13
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	13
Konformitätserklärung	13

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Touchscreen-Eingabestifts mit Bluetooth-Freisprech-einrichtung. Das handliche Multifunktionsgerät ist kompatibel mit allen gängigen Smartphones, die über den aktuellen Bluetooth-Standard 3.0 und A2DP verfügen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Touchscreen Eingabestift mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung optimal nutzen können.

Lieferumfang

Touchscreen-Eingabestift, Headset, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil oder Computer mit USB-Anschluss

Technische Details


- Bluetooth-Spezifikation: Version 3.0
- Bluetooth-Reichweite: Max. 10 m
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Ladezyklus: ca. 2 Stunden
- Betriebsdauer: ca. 6 Stunden
- Standby-Betriebsdauer: ca. 180 Stunden
- Akku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7V/90 mA
- Schnittstellen: Micro-USB
- Stromversorgung: DC 5V
- Betriebstemperatur: -10°C bis 55 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C
- Größe: 135 × 13 × 10 mm

Produktdetails

1. Mikrofon
2. Lautstärke(-)-Taste
3. Ein/Aus-Taste
4. Lautstärke(+)-Taste
5. Lautsprecher
6. LED



7. Drucksensitive Spitze
8. Leitfähiges Gehäuse
9. Micro-USB-Anschluss



Akku laden

Der Touchscreen-Eingabestift verfügt über einen fest eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.



HINWEIS

Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, blinkt die LED alle 30 Sekunden rot und Sie hören alle 30 Sekunden einen Signalton. Sie sollten den Akku nun aufladen. Andernfalls schaltet sich das Gerät nach 5–10 Minuten automatisch aus.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
2. Der Ladevorgang dauert ca. zwei Stunden. Währenddessen leuchtet die LED rot.
3. Sie können die Freisprecheinrichtung alternativ über den USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers aufladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.



HINWEIS:

Wird der Akku überladen, kann das negative Auswirkungen auf seine Betriebsdauer haben. Nehmen Sie daher das Gerät immer von der Stromzufuhr, wenn es vollständig geladen ist.

Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. vier Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die LED leuchtet dreimal blau auf.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. vier Sekunden gedrückt, bis die LED dreimal rot blinkt. Das Gerät schaltet sich jetzt aus.

Pairing

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des Touchscreen-Eingabestifts verwenden können, müssen Sie das Gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobilgerät koppeln.

Diesen Vorgang nennt man „Pairing“.

Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Mobilgerät und dem Eingabestift höchstens einen Meter beträgt.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. sieben Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.



HINWEIS:

Sie haben nun fünf Minuten Zeit, Ihr Mobilgerät mit dem Gerät zu koppeln. Andernfalls schaltet sich das Gerät nach fünf Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach neuen Geräten. Das Gerät wird als **PX-1729** aufgeführt.



HINWEIS:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts, um detaillierte Informationen über die Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobilgerät zu erhalten.

4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät **PX-1729** aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“. Der PIN-Code ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.
5. Schalten Sie den Touchscreen-Eingabestift ein. Das Gerät sucht nun nach dem gekoppelten Mobilgerät, was durch das schnelle Blinken der blauen und roten LED angezeigt wird.

6. Sobald das Mobilgerät erfolgreich mit dem Eingabestift gekoppelt wurde, blinkt die LED alle 6 Sekunden zweimal hintereinander blau.
7. Sie können das Gerät jetzt als kabellosen Kopfhörer und Freisprecher für Ihr Mobilgerät verwenden. Der Abstand zwischen dem Mobilgerät und dem Freisprecher sollte nicht mehr als 10 m betragen, um eine Verbindung zu gewährleisten.

Entkoppeln

Löschen Sie die Verbindung zwischen dem Touchscreen-Eingabestift und dem Mobilgerät, indem Sie zuerst den Bluetooth-Touchscreen-Eingabestift ausschalten. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion auf. Wählen Sie das Gerät **PX-1729** an und trennen Sie die Verbindung wie in der Anleitung Ihres Mobilgeräts beschrieben.

Mit zwei Mobilgeräten pairen

Die im Touchscreen-Eingabestift integrierte Multipoint-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Nutzung des Headsets mit zwei Bluetooth-Mobilgeräten. Hierzu müssen Sie das Gerät mit beiden Mobilgeräten koppeln (pairen).

1. Schalten Sie den Eingabestift aus.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste des Stifts für ca. sieben Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem **Mobilgerät 1** und suchen Sie nach neuen Geräten. Das Gerät wird als **PX-1729** aufgeführt.



HINWEIS:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts, um detaillierte Informationen über die Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobilgerät zu erhalten.

4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät **PX-1729** aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“. Der PIN-Code ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.

- Schalten Sie den Touchscreen-Eingabestift ein. Das Gerät sucht nun nach **Mobilgerät 1**, was durch das schnelle Blinken der blauen und roten LED angezeigt wird.
- Sobald das **Mobilgerät 1** erfolgreich mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, blinkt die LED alle 6 Sekunden zweimal hintereinander blau.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des **Mobilgeräts 1** aus.
- Schalten Sie den Eingabestift aus.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste des Stifts für ca. sieben Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem **Mobilgerät 2** und suchen Sie nach neuen Geräten. Das Gerät wird als **PX-1729** aufgeführt.



HINWEIS:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts, um detaillierte Informationen über die Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobilgerät zu erhalten.

- Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät **PX-1729** aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“. Der PIN-Code ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.
- Schalten Sie den Touchscreen-Eingabestift ein. Das Gerät sucht nun nach **Mobilgerät 2**, was durch das schnelle Blinken der blauen und roten LED angezeigt wird.
- Sobald das **Mobilgerät 2** erfolgreich mit dem Eingabestift gekoppelt wurde, blinkt die LED alle 6 Sekunden zweimal hintereinander blau.
- Schalten Sie den Eingabestift aus.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres **Mobilgeräts 1**.
- Schalten Sie den Eingabestift wieder ein. Er verbindet sich nun automatisch mit beiden Mobilgeräten.

Headset

Nachdem Sie das Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Mobilgerät gekoppelt haben, können Sie es als Headset für Ihr Mobilgerät verwenden. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Headsets mit dem Micro-USB-Anschluss des Eingabestifts.

Drücken Sie die Lautstärke (+)/(-)-Taste, um die Lautstärke auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.



HINWEIS:

Um das Bluetooth-Headset in Verbindung mit Ihrem Mobilgerät nutzen zu können, muss das Mobilgerät A2DP unterstützen.

Verwendung als Freisprecher

- **Einen Anruf annehmen**

1. Koppeln Sie Ihr Gerät mit Ihrem Mobiltelefon. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter **Pairen** oder **Mit zwei Mobilgeräten pairen**.
2. Um über das Gerät einen eingehenden Anruf von Ihrem Mobiltelefon entgegenzunehmen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Ein kurzer Signalton zeigt Ihnen an, dass das Gespräch erfolgreich von Ihrem Mobiltelefon auf das Gerät übertragen wurde.
3. Sie können nun über den Eingabestift und das Headset telefonieren.

- **Anruf beenden**

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Eingabestifts, um einen Anruf zu beenden. Es ertönt ein kurzer Signalton.

- **Einen Anruf ablehnen**

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

- **Wahlwiederholung**

Zur Wahlwiederholung drücken Sie im Standby-Modus zweimal hintereinander die Ein/Aus-Taste.



HINWEIS:

Die Wahlwiederholung ist nicht mit allen Mobiltelefonen möglich. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

- **Sprachwahl aktivieren**
Halten Sie hierfür die Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Sie können die Sprachwahl-Funktion jetzt nutzen.




HINWEIS:

Aktivieren Sie hierzu die Spracherkennung auf Ihrem Mobilgerät. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts.

- **Lautstärkeregelung**
Um die Lautstärke während eines Gesprächs zu regulieren, drücken Sie die Lautstärke (-)- oder Lautstärke (+)-Taste.

Bedienungsübersicht

Einschalten	Halten Sie die Ein / Aus-Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt nun dreimal blau.
Ausschalten	Halten Sie die Ein / Aus-Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt nun dreimal rot.
Pairing-Modus	Schalten Sie den Eingabestift aus. Halten Sie anschließend die Ein / Aus-Taste für ca. 7 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt.
Eingehenden Anruf entgegennehmen	Drücken Sie die Ein / Aus-Taste.
Anruf beenden	Drücken Sie die Ein / Aus-Taste.
Eingehenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Ein / Aus-Taste so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
Wahlwiederholung	Drücken Sie im Standby-Modus zweimal hintereinander auf die Ein/Aus-Taste.

Sprachwahl-Funktion	<p>Halten Sie im Standby-Modus die Ein /Aus-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.</p>  <p>HINWEIS: <i>Sie können diese Option nur dann nutzen, wenn Ihr Smartphone über eine Sprachwahl-Funktion verfügt.</i></p>
Lautstärke regeln	<p>Halten Sie die Lautstärke(+) oder Lautstärke(-)-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.</p>
Pairing-Liste löschen	<p>Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig für ca. 7 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt zweimal rot auf und die alte Pairing-Liste wird gelöscht. Sie können die Liste unabhängig davon löschen, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.</p>
Multipoint-Funktion einschalten	<p>Die Multipoint-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Nutzung des Headsets mit zwei Bluetooth-Geräten. Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke(-)-Taste. Die LED blinkt rot auf und die Funktion ist aktiviert. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.</p>
Multipoint-Funktion ausschalten	<p>Halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste, die Lautstärke(+)- und die Lautstärke(-)-Taste für ca. 7 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt zweimal rot auf und die Funktion ist deaktiviert. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.</p>

Fehlerbehebung

Sie können keine Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Mobiltelefon herstellen.	Überprüfen Sie, ob die Geräte miteinander gekoppelt (paired) sind.
	Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist.
	Überprüfen Sie die Distanz zwischen den Geräten (max. 10 m).
Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen.	Überprüfen Sie, <ul style="list-style-type: none">• ob der Eingabestift eingeschaltet ist, der Akku nicht zu schwach ist und die Bluetooth-Funktion an beiden Geräten aktiviert ist.• ob der Abstand zwischen dem Eingabestift und dem Mobilgerät mehr als 10 m beträgt oder andere elektrische Geräte oder Hindernisse eine Bluetooth-Übertragung behindern.• ob das Mobilgerät Bluetooth-kompatibel ist.
Das Gerät lädt nicht.	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gerät, Micro-USB-Kabel, Netzteil und Steckdose.
	Wenn Sie das Gerät über den USB-Anschluss Ihres Computers laden, muss der Computer eingeschaltet sein. Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss funktioniert und benutzen Sie gegebenenfalls einen anderen USB-Anschluss.
Sie hören keinen Ton.	Laden Sie den internen Akku des Geräts auf.
	Überprüfen Sie, ob sich das Gerät außerhalb der Bluetooth-Übertragungsbereich befindet. Diese sollte nicht mehr als 10 m betragen.
	Überprüfen Sie die Lautstärke und stellen Sie diese gegebenenfalls lauter ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1729 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
79426 Buggingen, Deutschland



Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
22.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1729 ein.

