

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Powerbank. Der ideale Begleiter für unterwegs: Diese Powerbank findet bequem in Ihrer Tasche Platz. Laden Sie Ihre Mobilgeräte entweder über das in der Powerbank verstaute Micro-USB- oder ein eigenes USB-Ladekabel. Ein leichter Klaps auf die Powerbank verrät Ihnen jederzeit den Akkustand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank mit integriertem Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


PX-1882: Ultra-Slim-Powerbank mit integriertem Micro-USB-Kabel
4.000 mAh

PX-1883: Ultra-Slim-Powerbank mit integriertem Micro-USB-Kabel
8.000 mAh

Technische Daten

Stromzufuhr (Micro-USB)	
PX-1882	5 V / 1 A
PX-1883	5 V / 2 A
Lithium-Polymer Akku	
PX-1882	4000 mAh
PX-1883	8000 mAh
Stromabgabe	5 V / 2 A
Akkustand-Anzeige	Ja
Ladezeit	5-10 Stunden
Anschlüsse	USB
	Micro-USB
Konversions-Rate	
PX-1882	≥ 90 % (1 A)
PX-1883	≥ 80 % (2 A)
Maße	
PX-1882	200 x 95 x 10 mm
PX-1883	200 x 95 x 16 mm
Gewicht	
PX-1882	130 g
PX-1883	210 g
Lebensdauer	≥ 500 Aufladungen

Produktdetails



1. Akkustand-Anzeige
2. USB-Stecker / -Anschluss
3. Micro-USB-Stecker
4. Micro-USB-Anschluss

Powerbank laden

1. Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ziehen Sie die beiden in der Powerbank verstaute Stecker des Ladekabels nach oben heraus.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem Micro-USB-Anschluss der Powerbank und den USB-Stecker mit einem geeigneten Netzteil. Die Powerbank ist voll aufgeladen, wenn alle LEDs der Akkustand-

Anzeige konstant leuchten.

- Verstauen Sie die Stecker wieder sicher in der Powerbank.

Akkustand-Anzeige

Versetzen Sie der Powerbank einen leichten Klaps. Die LEDs zeigen Ihnen den Akkustand an: Je weniger LEDs leuchten, desto niedriger ist der Ladestand des Akkus.

Mobilgeräte über Micro-USB laden

Ziehen Sie den Micro-USB-Stecker aus der Powerbank heraus und schließen Sie ihn an Ihr Mobilgerät an. Das Mobilgerät wird geladen. Verstauen Sie den Stecker nach dem Laden des Mobilgeräts wieder sicher in der Powerbank.

Mobilgeräte über USB laden

Ziehen Sie beide Stecker aus der Powerbank heraus. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (z.B. iPhone) über ein USB-Ladekabel mit dem USB-Anschluss der Powerbank. Das Mobilgerät wird geladen. Verstauen Sie die Stecker nach dem Laden des Mobilgeräts wieder sicher in der Powerbank.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Feuer-, Explosions- und Brandgefahr:
- Erhitzen Sie die Powerbank nicht über 60°C. Verbrennen Sie die Powerbank nicht. Schließen Sie die Powerbank nicht kurz.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-1882 und PX-1883 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Weitere Infos und FAQs zu revolt-Produkten finden Sie auf: www.revolt-power.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours. Idéale en déplacement, la batterie de secours ultraplate se fait facilement une place dans votre sac. rechargez vos appareils mobiles en utilisant soit le câble de chargement Micro-USB rangé dans la batterie de secours, soit votre propre câble de chargement USB. Une légère tape sur la batterie de secours vous indique à tout moment le niveau de chargement de la batterie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie de secours avec câble Micro-USB intégré
- Mode d'emploi


Variantes du produit

- PX-1882 Batterie de secours ultraplate avec câble de chargement Micro-USB intégré, 4000 mAh
- PX-1883 Batterie de secours ultraplate avec câble de chargement Micro-USB intégré, 8000 mAh

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique (Micro-USB)	
PX-1882	5 V / 1 A
PX-1883	5 V / 2 A
Batterie lithium-polymère	
PX-1882	4000 mAh
PX-1883	8000 mAh
Courant délivré	5 V / 2 A
Indicateur du niveau de la batterie	Oui
Durée du chargement	de 5 à 10 heures
Connexions	USB
	Micro-USB
Taux de conversion	
PX-1882	≥ 90 % (1 A)
PX-1883	≥ 80 % (2 A)
Dimensions	
PX-1882	200 x 95 x 10 mm
PX-1883	200 x 95 x 16 mm
Poids	
PX-1882	130 g
PX-1883	210 g
Durée de vie estimée	≥ 500 chargements

Description du produit



1. Indicateur du niveau de la batterie
2. Connecteur USB / Port USB
3. Connecteur Micro-USB
4. Port Micro USB

Charger la batterie de secours

1. Rechargez entièrement l'appareil avant la première utilisation. Tirez vers le haut les deux connecteurs du câble de chargement rangés dans la batterie de secours.
2. Branchez le connecteur Micro-USB dans le port Micro-USB de la batterie de secours et branchez le connecteur USB dans un adaptateur secteur adapté. La batterie de secours est complètement rechargée lorsque toutes les LED de l'indicateur du niveau de la batterie brillent en continu.
3. Rangez ensuite le connecteur dans la batterie de secours.

Indicateur du niveau de la batterie

Donnez une petite tape à la batterie de secours. Les LED vous indiquent le niveau de charge de la batterie. Plus le niveau de la batterie est bas, moins il y a de LED allumées.

Charger vos appareils mobiles via Micro-USB

Sortez le connecteur Micro-USB de la batterie de secours et branchez-le à votre appareil mobile. Votre appareil mobile est en cours de chargement. Après le chargement de l'appareil mobile, rangez le connecteur dans la batterie de secours.

Charger vos appareils via USB

Sortez les deux connecteurs de la batterie de secours. Branchez votre appareil mobile (par ex. votre iPhone) au port USB de la batterie de secours à l'aide d'un câble de chargement USB. Votre appareil mobile est en cours de chargement. Après le chargement de l'appareil mobile, rangez les connecteurs dans la batterie de secours.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit

affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Risque de combustion, d'explosion et d'incendie : ne faites pas chauffer la batterie de secours au-dessus de 60°C. Ne faites pas brûler la batterie de secours. Ne court-circuitiez pas la batterie de secours.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en

cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-1882 et PX-1883 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.02.2016

