

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kompakten  
vielen Dank für den Kauf dieses USB-2.0-Hubs.  
Mit diesem Hub schließen Sie nicht nur Peri-  
pherie-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook  
an: Sie können auch microSD-Karten anschlie-  
ßen. Und ist Ihnen der Hub mal im Weg, kön-  
nen Sie ihn einfach zur Seite drehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung  
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise  
und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-2.0-  
Hub optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- USB-2.0-Hub
- Bedienungsanleitung

### Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Mac ab OS 9.10

### Technische Daten

Stromversorgung	5 V (USB)
Anschlüsse	3× USB-2.0 (500 mA) 1× microSD 1× USB-Stecker
abwärtskompatibel	USB 1.1
Übertragungsrate	bis zu 480 Mbit/s
Maße	18 × 50 × 31x mm
Gewicht	16 g

### Verwendung

Verbinden Sie den USB-Stecker des Hubs mit  
einem freien USB-Port Ihres PCs oder Note-  
books.

- Schließen Sie Peripherie-Geräte (z.B. Maus,  
Tastatur) an den USB-2.0-Ports des Hubs an.  
Die Geräte stehen an-schließend zur Ver-  
wendung bereit.
- Schieben Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB)  
mit der abgerundeten Ecke voraus in den  
microSD-Kartenschacht des Hubs. Die gol-  
denen Kontaktpunkte zeigen nach unten.

Sollte Ihnen der Hub im Weg sein, drehen Sie  
ihn zur Seite (180°).

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu,  
Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-  
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese  
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit  
darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produk-  
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmäch-  
tig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es  
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus  
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-  
keit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser  
oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vor-  
behalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1915-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
07.06.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1915 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.xystec.info](http://www.xystec.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ce hub USB 2.0. Ce hub vous permet non seulement de brancher des périphériques à votre PC ou ordinateur portable, mais également d'y connecter des cartes MicroSD. Et si vous manquez de place, tournez votre hub sur le côté.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Hub USB 2.0
- Mode d'emploi

**Configuration système requise**

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Mac à partir de iOS 9.10

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	5 V (USB)
Connectique	3 × USB 2.0 (500 mA) 1 × MicroSD 1 connecteur USB
Rétrocompatible	USB 1.1
Taux de transmission	Jusqu'à 480 Mbps
Dimensions	18 × 50 × 31 mm
Poids	16 g

**Utilisation**

- Branchez le connecteur USB du hub à un port USB libre de votre ordinateur.
- Branchez les périphériques (souris, clavier) sur les ports USB 2.0 du hub. Les appareils peuvent alors être utilisés.
- Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente correspondante, en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les contacts dorés doivent être orientés vers le bas.
- Si le hub vous encombre, faites-le pivoter à 180°.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1915 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).