

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ständers für Tablets und Smartphones. Die Halterung wird mit den beiden extra starken Saugnapfen an der Frontscheibe des Fahrzeugs befestigt und nimmt Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Navigationsgerät problemlos auf. Die Schwenkarme aus hochwertigem Aluminium können mit den drei Einstellschrauben in alle Richtungen verstellt werden. So kann die Designer-Halterung für beste Sicht eingestellt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ständer für Tablets und Smartphones optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Ständer für Tablets und Smartphones
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten


Display-Diagonale des Mobilgeräts	10,2-25,5 cm (4"-10")
Saugnapf-Aufsatz	18 x 3 x 7 cm
Länge Schwenkarm	36 cm
Gewicht	350 g

## Produktdetails



## Montage

1. Drehen Sie die Halterung um. Schrauben Sie den Ring der Gelenk-Fassung gegen den Uhrzeigersinn komplett ab.



2. Stülpen Sie den Ring über das Kugelgelenk des oberen Schwenk-Arms.



3. Stecken Sie das Kugelgelenk des Schwenk-Arms in die Gelenkfassung der Halterung, so dass es einrastet.
4. Schrauben Sie den Ring nun im Uhrzeigersinn fest.



5. Verwenden Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsalkohol, um die Stelle auf der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs abzuwischen, an der die Halterung befestigt werden soll. Installieren Sie die Halterung nur auf einer absolut glatten Fläche (Glas).
6. Entfernen Sie den Schutzfilm und setzen Sie die Saugnapfe der Halterung auf die trockene Scheibe.

7. Drücken Sie die Saugnapfe fest an und drehen Sie entsprechend der Schloss-Symbole an den zwei Saugnapf-Riegeln.
8. Richten Sie die Halterung aus, indem Sie die drei Arretier-Schrauben öffnen und die Gelenke der Schwenkarme entsprechend drehen.
9. Ziehen Sie die Feststellschrauben anschließend wieder fest an.

## Verwendung

1. Drücken Sie die Spanntasten nach innen, um den unteren Halte-Arm auszufahren.
2. Drücken Sie den unteren Halte-Arm nach oben, bis der Abstand zwischen den Halte-Armen etwas zu klein für das Mobilgerät ist.
3. Ziehen Sie den oberen Halte-Arm etwas nach oben und legen Sie das Mobilgerät in die Halterung.
4. Überprüfen Sie den sicheren Halt des Mobilgeräts.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support pour tablettes et smartphones. Le support se fixe au pare-brise à l'aide de deux ventouses ultra puissantes et maintient parfaitement votre tablette, GPS ou téléphone portable parfaitement en place. Les bras articulés en aluminium peuvent être orientés dans toutes les directions, grâce aux trois vis de réglage. Ainsi, le support design se règle pour vous offrir un angle de vue parfait.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Support pour tablettes et smartphones
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**


Diagonale d'écran de l'appareil mobile	10,2 à 25,5 cm (4" à 10")
Dimensions de la ventouse	18 x 3 x 7 cm
Longueur du bras articulé	36 cm
Poids	350 g

**Description du produit**



**Montage**

1. Retournez le support. Desserrez complètement l'anneau de l'articulation en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Enfoncez l'anneau sur l'articulation à rotule du bras articulé supérieur.



3. Enfoncez l'articulation à rotule du bras articulé dans la douille de l'articulation du support, de façon à ce qu'elle s'enclenche.
4. Serrez fermement l'anneau en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



5. Utilisez un chiffon avec un peu d'alcool nettoyant pour nettoyer l'endroit du pare-brise où vous voulez fixer le support. Placez le support uniquement sur une surface parfaitement lisse (verre).
6. Enlevez le film protecteur et placez les ventouses du support sur la vitre sèche.

7. Pressez les ventouses fermement et tournez les deux dispositifs de verrouillage des ventouses, conformément aux symboles de cadenas.
8. Orientez le support en desserrant les trois vis de blocage et en tournant en conséquence les articulations des bras articulés.
9. Resserrez ensuite fermement les vis de réglage.

**Utilisation**

1. Pressez le bouton de serrage vers l'intérieur pour sortir le bras de support inférieur.
2. Pressez le bras articulé inférieur vers le haut, jusqu'à ce que l'écart entre les bras de support soit un peu trop petit pour l'appareil mobile.
3. Tirez légèrement le bras de support supérieur vers le haut et placez votre smartphone dans le support.
4. Vérifiez que l'appareil mobile tient bien en place.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !