

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Fahrradhalterung für Smartphones. So haben Sie Ihr Smartphone immer im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Halterung optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Fahrradhalterung
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

- Flexibler Winkel dank Kugelgelenk
- Für Stangen bis Ø 4 cm
- Für Smartphones bis 5,5"
- Material: ABS
- Gewicht: 142 g

Produktdetails



- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 Sicherheitsstift | 5 Haltegummi |
| 2 Flügelschraube | 6 Halte-Platte |
| 3 Basis | 7 Haltearm |
| 4 Klammer | 8 Mutter |

Montage

1. Öffnen Sie die Flügelschraube der Basis, bis die Klammer um die Stange des Fahrrads passt.
2. Drehen Sie die Flügelschraube zu, so dass sich die Basis nicht mehr bewegt.



ACHTUNG!

Bringen Sie die Halterung so an, dass sie Sie während der Fahrt nicht behindert.

3. Setzen Sie die Halte-Platte passend auf die Sicherheitsstifte und drücken Sie sie nach oben, bis sie einrastet.

Verwendung

Ziehen Sie die Haltearme auseinander und legen Sie das Smartphone in die Halterung. Lassen Sie die Arme anschließend los. Ziehen Sie die Haltegummis über die Ecken des Smartphones. Öffnen Sie die Mutter des Kugelgelenks und stellen Sie Neigungswinkel und Leserichtung (vertikal, horizontal) ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Infos und FAQs zu Callstel-Produkten finden Sie auf: www.callstel.info

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce support de smartphone pratique pour vélo. Gardez un œil en permanence sur votre smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support pour vélo
- Mode d'emploi

Description du produit



1. Crochets de fixation
2. Vis papillon
3. Base
4. Pince
5. Élastiques
6. Plaque de support
7. Bras de support
8. Écrou

Caractéristiques du produit

- Angle réglable via articulation à rotule
- Pour guidons jusqu'à Ø 4 cm
- Pour smartphones jusqu'à 13,9 cm (5,5")

- Matériau : ABS
- Poids : 142 g

Montage

1. Desserrez la vis papillon de la base jusqu'à ce que la pince tienne autour du guidon du vélo.
2. Resserrez la vis papillon de façon à ce que la base ne bouge plus du tout.



ATTENTION !

Fixez le support de façon à ce qu'il ne vous gêne pas pendant vos déplacements.

3. Placez la plaque de support correctement sur les crochets de fixation et pressez-la vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Utilisation

Écartez les bras de support puis placez votre smartphone dans le support. Relâchez alors les bras de support. Faites passer les élastiques de support sur les coins du smartphone. Desserrez l'écrou de l'articulation à rotule et réglez l'angle d'inclinaison et l'orientation pour la lecture (vertical, horizontal).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !