



Stereo-Kugellautsprecher

"Retro"

PX-2014

Sehr geehrte Kunden,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser innovativen Kugellautsprecher!
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Sie das Produkt optimal nutzen können.

Technische Daten

- Frequenzgang: 100 – 20.000 Hz
- Leistung: 10W
- Stromversorgung: 70V – 100V (über Verstärker)
- Empfindlichkeit: 93dB
- Impedanz: 8 Ohm
- Hochfrequenzlautsprecher: ½" (13mm)
- Tieffrequenzlautsprecher: 6 ½" (166mm)
- Durchmesser: ca. 210 mm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Sphère Stéréo

"Retro"

PX-2014

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Données techniques

- Gamme de fréquences: 100 – 20.000 Hz
- Consommation: 10 W
- Alimentation: 70 V – 100 V (par ampli)
- Sensibilité: 93 dB
- Impédance: 8 Ohm
- Haut-parleur haute fréquence: ½" (13 mm)
- Haut-parleur de basses: 6 ½ " (166 mm)
- Diamètre: environ 210 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

