

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Notebook-Tisches. Mit diesem vielseitigen Produkt können Sie arbeiten, wo immer Sie wollen und haben es dabei stets bequem.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Notebook-Tisch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Notebook-Tisch mit LED-Lampe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterie Typ AAA (Micro)

Technische Daten

Stromversorgung (LED-Lampe)	3x Batterie Typ AAA
höhenverstellbar	8,5 / 26,5 / 40 cm
Anschlüsse	4x USB
Maße Arbeitsfläche	35 x 32 cm
Maße zusammengeklappt	550 x 320 x 90 mm

Verwendung

Klappen Sie zuerst die Standbeine aus. Schon hier haben Sie die Wahl zwischen zwei Höhen. Die beiden Ablageflächen lassen sich separat aufklappen und mit den an der Rückseite angebrachten Stützen in verschiedenen Winkeln arretieren. Auf der linken Seite der Workstation befinden sich ein USB-Hub und eine Leselampe. Die Leselampe wird über drei Batterien mit der nötigen Energie versorgt. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der linken Ablagefläche. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie drei Batterien des Typs „AAA“ ein. Beachten Sie auch den Aufdruck am Boden des Batteriefachs. Nun haben Sie ein gleichmäßiges Licht aus drei LEDs. Zusätzlich können Sie auch noch bis zu vier verschiedene USB-Geräte zusätzlich mit Ihrem Laptop verbinden.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2056-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2056 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de travail pour ordinateur portable. Travaillez confortablement où et quand vous le souhaitez, quelles que soient les conditions.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tablette pour ordinateur portable avec lampe à LED
 - Mode d'emploi
- Accessoires requis (non fournis) : 3 piles AAA (Micro)

Caractéristiques techniques

Alimentation (lampe à LED)	3 piles AAA
Hauteur réglable	8,5 / 26,5 / 40 cm
Connectique	4x USB
Dimensions de l'espace de travail	35 x 32 cm
Dimensions (plié)	550 x 320 x 90 mm

Utilisation

Dépliez tout d'abord les pieds de support. Vous avez alors le choix entre deux hauteurs. Les deux surfaces de travail peuvent être dépliées séparément et bloquées à l'angle souhaité grâce aux différents appuis situés au dos. Sur la partie gauche de la station de travail se trouvent un hub USB et une lampe de lecture. La lampe de lecture est alimentée par trois piles. Le compartiment à piles se trouve sur la partie inférieure de l'espace de travail de gauche. Ouvrez le compartiment à piles et insérez trois piles de type AAA. Veuillez respecter l'inscription située au fond du compartiment. Vous bénéficiez maintenant d'une lumière homogène produite par les trois LED. Vous pouvez ajouter à votre ordinateur portable jusqu'à quatre appareils USB différents.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2056 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.