

## 4-fach USB Hub mit Stiftehalter

PX-2089



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Hubs. Mit diesem zweifach nützlichen Produkt haben Sie ab jetzt immer Ordnung auf dem Schreibtisch – und zusätzlich noch einen dekorativ beleuchteten Blickfang, den Sie selbst dekorieren können. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Schließen Sie den Hub an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Schieben Sie dann einfach die silbernen Abdeckungen am Fuß des Stiftehalters zur Seite, wenn Sie den Hub verwenden möchten.

Sie können diesen Hub auch selbst dekorieren. Drehen Sie den Stiftehalter dazu gegen die Uhrzeigerrichtung während Sie den Hub festhalten. Der Stiftehalter löst sich daraufhin von dem Hub und Sie können den Papierstreifen herausnehmen und zum Beispiel durch ein Foto ersetzen.

Maße des Papierstreifens: 8 x 24,5 cm

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



**Hub USB 4 ports**  
**porte-stylo**  
PX-2089



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce hub avec porte-stylo. Avec ce produit à double emploi, vous aurez toujours de l'ordre sur votre bureau – ainsi qu'une décoration lumineuse personnalisable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Connectez le hub à un port USB libre de votre ordinateur. Glissez ensuite le cache argenté sur le côté quand vous voulez utiliser le hub.

Vous pouvez aussi décorer ce hub selon vos goûts. Pour cela, faites tourner le porte-stylo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant le socle. Le porte-stylo se détache alors du hub et vous pouvez sortir le papier par exemple pour le remplacer par une photo.

Taille du papier: 8 x 24,5 cm

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

**ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

