

iPod Zusatzakku

PX-2091



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Zusatzakkus. Mit diesem Akku erhöhen Sie die Abspieldauer Ihres iPods deutlich.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Klappen Sie den USB-Anschluss an der Unterseite des Akkus aus und stecken Sie ihn an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Eine rote LED leuchtet auf und der Akku wird geladen.

Nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde, hört die LED auf zu leuchten.

Nehmen Sie die Schutzkappe ab und stecken Sie den Akku an Ihren iPod. Nun bezieht der iPod seine Energie über den Zusatzakku.

Technische Daten

Eingangsstrom: 5 V 500~1000 mA

Ausgangsstrom: 5 V 500~600 mA

Batteriekapazität: 3,7 V/ 400 mAh

Abmessung: 70 x 37 x 10 mm

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Accu iPod supplémentaire

PX-2091



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec cet accu, vous augmentez sensiblement l'autonomie de votre iPod.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Sortez le connecteur USB placé sous l'accu et branchez-le dans un port USB libre de votre ordinateur.

Une LED rouge s'allume et l'accu est en charge.

Une fois que l'accu a été totalement chargé, la LED arrête de clignoter.

Enlevez le couvercle de protection et branchez l'accu à votre iPod. L'iPod tire alors son énergie depuis l'accu supplémentaire.

Données techniques

Courant d'entrée: 5 V 500~1000 mA

Courant de sortie: 5 V 500~600 mA

Capacité batterie: 3,7 V/ 400 mAh

Dimensions: 70 x 37 x 10 mm

Conseils importants sur les accus et leur recyclage

Les accus ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les accus utilisés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos accus dans les déchetteries municipales et dans les lieux où ils sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

