

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses KFZ-Netzteils für Ihr Netbook. Seien Sie endlich wirklich mobil – unabhängig von allen Steckdosen können Sie Ihr Netbook jetzt einfach über die Autobatterie mit Strom versorgen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr KFZ-Netzteil optimal nutzen können.

Verwendung

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss Ihres Netbooks. Verbinden Sie dann das Netzteil mit der 12-V-Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder). Die grüne Betriebs-LED leuchtet auf.

Lieferumfang

- KFZ-Netzteil für Netbook
- 6 Adapter (siehe Kompatibilitätsliste)
- Bedienungsanleitung

Kompatibel mit:

- Acer Aspire One
- Dell Inspiron Mini 9/10
- MSI Wind U100
- Samsung NC10
- HP Mini 1000
- HP 2133

Technische Daten

Eingang: 12 V bis 16 V oder 22 V bis 26 V

Ausgang: 19 V, 2,0 A

Ausgangsleistung: 38 W

Optimale Betriebstemperatur: 0° bis 40° C

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, um während der Fahrt das Netbook zu gebrauchen. Unfallgefahr! Vorrang haben stets die Verordnungen der StVO.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Soyez réellement mobile - rechargez votre PC portable pendant les trajets dans votre véhicule. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Branchez l'adaptateur au port d'alimentation du PC portable. Branchez l'adaptateur à la prise allume-cigare 12V de votre véhicule. La LED de fonctionnement verte s'allume.

Contenu

- Adaptateur allume-cigare pour PC portable
- 6 adaptateurs (voir liste de compatibilités)
- Mode d'emploi

Compatible avec:

- Acer Aspire One
- Dell Inspiron Mini 9/10
- MSI Wind U100
- Samsung NC10
- HP Mini 1000
- HP 2133

Caractéristiques techniques

Entrée : 12 V à 16 V ou 22 V à 26 V

Sortie : 19 V, 2,0 A

Puissance de sortie : 38 W

Température de fonctionnement optimale : 0° à 40° C

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas utiliser le produit afin de faire fonctionner le PC portable pendant la conduite. Risque d'accident ! Le code de la route et les panneaux de signalisation sont prioritaires !

**ATTENTION:**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.