

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Netzteils mit Quick Charge, das bis zu 4-mal schneller lädt als herkömmliche Ladegeräte. Bitte

lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Netzteil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Kabel

Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 V, 50/ 60 Hz, 0,8 A
Ausgangsleistung	18 W
Ausgangsspannung/ Ausgangsstrom	3,6 – 6,5 V, 3 A 6,5 – 9 V, 2 A 9 – 12 V, 1,5 A
Anschlüsse	USB, Eurostecker
Maße (BxHxT)	45 x 26 x 88 mm
Gewicht	59 g



HINWEIS:

Das Gerät ist abwärtskompatibel zu Geräten mit Quick Charge 2.0.

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose.
2. Schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Anschluss des Netzteils an.



HINWEIS:

Ihr Mobilgerät muss die Technologie des Herstellers unterstützen, um die Funktion nutzen zu können. Kompatible Geräte lädt das Gerät bis zu 4x schneller als herkömmliche Ladegeräte.

Reinigung und Aufbewahrung.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien. Lagern Sie es kühl, trocken und staubgeschützt. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie für die Lagerung und den Transport die Originalverpackung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzteil nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht

im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn keine Geräte daran aufgeladen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Achten Sie darauf, dass ein angeschlossenes USB-Kabel nicht zur Stolpergefahr wird.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2290-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2290 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur USB 230 V doté de la technologie Quick Charge permettant un chargement jusqu'à 4 fois plus rapide qu'avec les chargeurs conventionnels.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible sur www.pearl.fr) :

- Câble USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 – 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
Puissance de sortie	18 W
Tension de sortie / Intensité de sortie	3,6 – 6,5 V / 3 A 6,5 – 9 V / 2 A 9 – 12 V / 1,5 A
Connectique	USB, fiche Euro
Dimensions (L x H x P)	45 x 26 x 88 mm
Poids	59 g



NOTE :

L'appareil est rétrocompatible avec les appareils Quick Charge 2.0.

Mise en marche

1. Branchez l'appareil à une prise de courant.
2. Branchez un appareil USB au port USB du chargeur.



NOTE :

Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre appareil mobile doit pouvoir supporter la technologie du fabricant. L'appareil recharge les appareils compatibles jusqu'à 4 fois plus vite que les chargeurs conventionnels.

Nettoyage et stockage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec uniquement. N'utilisez pas de produits de nettoyage, ni de produits chimiques. Rangez-le dans un endroit frais, sec, et à l'abri de la poussière. Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le hors de portée des enfants. Pour le transport comme pour le stockage, utilisez l'emballage d'origine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne manipulez pas le chargeur secteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise de courant. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Débranchez l'adaptateur de l'alimentation lorsqu'aucun appareil n'est en charge.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Conservez le produit hors de la portée des enfants !
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces sèches.
 - Veillez à ce qu'aucun câble USB branché ne risque de faire trébucher quelqu'un.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !
- Consignes importantes concernant le traitement des déchets**
- Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2290 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.