

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Studio-Lichtzelts, das Sie leicht überall hin mitnehmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Lichtzelt optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Lichtzelt
- USB-Kabel
- Hintergrundmatte schwarz
- Hintergrundmatte weiß
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Stromversorgung	5 V, 2x 500 mA
Leistung LEDs	20 W
Lichtstrom	400 lm
Farbtemperatur	5500 K
Abmessungen	23 x 23 x 23 cm
Gewicht	263 g

Verwendung
Aufklappen


Sie klappen das Lichtzelt auf, indem Sie es am Rand auseinanderziehen. Die Seitenwände werden dadurch automatisch in die richtige Position gebracht. Über die Magneten in den Ecken verbinden Sie die Seitenwände miteinander.




Stellen Sie dann das Lichtzelt so auf, dass sich die LED-Streifen oben befinden. Hängen Sie die gewünschte Hintergrundmatte im oberen hinteren Bereich ein.




Verbinden Sie die LED-Leuchten über das USB-Kabel mit der Stromversorgung.


Zusammenklappen


Nehmen Sie zunächst die Hintergrundmatte aus dem Lichtzelt heraus. Ziehen Sie dann das Fotostudio der Länge nach auseinander (nach oben und nach unten), um es auseinanderzufalten.



Die oberen und mittleren magnetischen Seitenwände klappen Sie nach unten. Legen Sie dann die Oberseite auf die Rückseite des Lichtzeltes.



Abschließend klappen Sie die Unterseite auf die Oberseite und positionieren die Ränder mit den magnetischen Ecken in der Lücken zwischen der Oberseite und der Hintergrundseite.



Sie können das Lichtzelt in der Verpackung aufbewahren und transportieren.


HINWEIS:

Es empfiehlt sich, im Makromodus zu fotografieren und mit Blitzlicht zu arbeiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2323-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2323 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce studio photo professionnel que vous pouvez emporter partout avec vous. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Studio photo
- Câble USB
- Toile de fond noire
- Toile de fond blanche
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V / 2 x 500 mA
Puissance	20 W
Flux lumineux	400 lm
Température de couleur	5500 K
Dimensions	23 x 23 x 23 cm
Poids	263 g


Utilisation

Dépliage


Dépliez le studio photo en l'écartant par les bords. Les faces latérales se mettent automatiquement dans la bonne position. Rattachez les faces latérales par le biais des aimants dans les coins.



Posez le studio photo de telle manière que les bandes LED se trouvent en haut. Suspendez la toile de fond de votre choix dans la zone en haut au fond.




À l'aide du câble USB, branchez les LED à une source d'alimentation.




Pliage


Retirez tout d'abord la toile de fond du studio photo. Dépliez le studio photo sur toute la longueur (du haut vers le bas).



Rabattez les faces latérales aimantées des parties supérieure et centrale vers le bas. Rabattez la partie supérieure sur la partie centrale du studio photo.



Rabattez finalement la partie inférieure sur la partie supérieure et glissez les faces pourvues de coins magnétiques dans l'interstice situé entre la partie supérieure et la partie centrale.



Vous pouvez ainsi ranger votre studio photo dans son emballage et le transporter.



NOTE :

Nous vous recommandons de photographier en mode Macro et avec un flash.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2323 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.