

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Kfz-USB-Ladegeräts. Laden Sie unterwegs bis zu zwei Mobilgeräte auf, dank QC 4.0+ besonders schnell.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mini-Kfz-USB-Ladegerät optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Kfz-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input		12-24 V
Output USB-A	4,5 V DC	5 A
	5 V DC	4,5 A / 22,5 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
Output USB-C	5 V DC	3 A / 15 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
	15 V DC	2 A / 30 W
	20 V DC	1,5 A / 30 W
USB-Output (Total)		5 V / 5 A
Quick Charge		4.0+
Maße (Ø × H)		22 × 44 mm
Gewicht		20 g

Produktdetails



1. USB-A-Anschluss
2. USB-C-Anschluss
3. Zigaretten-Anzünder-Stecker

Verwendung

1. Verbinden Sie Ihr Ladegerät mit dem Zigaretten-Anzünder-Anschluss Ihres Fahrzeugs.
2. Schalten Sie den Fahrzeug-Motor ein.
3. Verbinden Sie bis zu zwei Mobilgeräte mit Ihrem Ladegerät.
4. Dank automatischer Ladeanpassung werden die Mobilgeräte mit optimaler Spannung geladen.
5. Trennen Sie die Mobilgeräte von Ihrem Ladegerät, wenn Sie aufgeladen sind.



HINWEIS:
 Dank PPS (Programmable Power Supply) kann das Mobilgerät Ihrem Ladegerät stets mitteilen, welche Spannung es zum aktuellen Zeitpunkt benötigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nie mit nassen oder feuchten Händen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2445-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2445 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini-chargeur allume-cigare USB. Rechargez jusqu'à deux appareils mobiles très rapidement grâce à la fonction QC 4.0+.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-chargeur allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée		12-24 V
Sortie USB type A	4,5 V DC	5 A
	5 V DC	4,5 A / 22,5 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
Sortie USB type C	5 V DC	3 A / 15 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
	15 V DC	2 A / 30 W
	20 V DC	1,5 A / 30 W
Sortie USB (total)		5 V / 5 A
Quick Charge		4.0+
Dimensions (Ø × H)		22 × 44 mm
Poids		20 g

Description du produit



1. Port USB type A
2. Port USB type C
3. Connecteur pour prise allume-cigare

Utilisation

1. Connectez votre chargeur avec la prise pour allume-cigare de votre voiture.
2. Allumez le moteur du véhicule.
3. Branchez jusqu'à deux appareils mobiles à votre chargeur.
4. Grâce au réglage automatique de la charge, les appareils mobiles sont chargés à une tension optimale.
5. Débranchez les appareils mobiles de votre chargeur lorsqu'ils sont chargés.



NOTE :

Grâce au PPS (Programmable Power Supply), l'appareil mobile communique au chargeur la tension dont il a besoin à un moment donné.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/ mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2445 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.