

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des 2.1-Soundsystems. Das Soundsystem kann mit jedem Gerät (PC, DVD-Player, TV, etc.) welches einen Audio-Ausgang hat, verwendet werden. Durch die antimagnetische Verarbeitung können Sie das Soundsystem auch neben einen Computer oder Fernseher stellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie das 2.1-Soundsystem optimal nutzen können.


Anschluss und Verwendung

1. Stellen Sie das 2.1-Soundsystem auf eine stabile und gerade Oberfläche.
2. Schließen Sie die Satelliten-Lautsprecher an den Verstärker an. Der Anschluss ist mit **AUDIO OUTPUT** beschriftet.
3. Schließen Sie das Soundsystem über den 3,5 mm Klinke-Anschluss an den Audio-Ausgang Ihres Computers, DVD-Players oder eines anderen geeigneten Gerätes an. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Adapter. Bitte beachten Sie auch die Anschluss-Skizze rechts.
4. Schließen Sie das Soundsystem an eine normale Steckdose an.
5. Schalten Sie danach das Soundsystem mit dem **ON/OFF** Schalter ein. Beim Einschalten des Soundsystems leuchtet eine grüne LED. Sie können die Lautstärke des Soundsystems beliebig mit dem Lautstärkeregler verstellen. Dieser ist mit **VOLUME** beschriftet. Schalten Sie das Soundsystem nach Gebrauch über den **ON/OFF**-Schalter aus.



HINWEIS:


Bitte beachten Sie, dass das Soundsystem für die Verwendung mit Kopfhörern nicht geeignet ist.




Computer



MP3-Player



CD-/DVD-Player



Technische Daten

Ausgangsleistung: 5,5 W RMS

Lautsprecher: 2 x 2,5" full range / 4" Subwoofer

Impedanz:

Subwoofer: 6 Ohm

Satelliten-Lautsprecher: 4 Ohm

Frequenzgang:

Subwoofer: 30 Hz bis 120 Hz

Satelliten-Lautsprecher: 120 Hz bis 20 KHz

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

Maße der Lautsprecher:

Subwoofer: 177 mm x 192 mm x 172 mm

Satelliten-Lautsprecher: 82 mm x 117 mm x 75 mm

Gesamtgewicht: 2,1 kg

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Soundsystem offensichtlich beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Le kit audio peut s'utiliser avec n'importe quel périphérique (PC, lecteur DVD, TV, etc.) disposant d'une sortie audio. La structure anti-magnétique permet de placer les haut-parleurs à côté d'un ordinateur ou d'une télévision.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Branchement et utilisation

1. Placez le kit audio 2.1 sur une surface stable et plane.
2. Branchez les haut-parleurs satellites à l'amplificateur. Le branchement est annoté **AUDIO OUTPUT**.
3. Branchez le kit audio à votre source audio (sortie audio sur votre ordinateur, lecteur DVD...) via le connecteur jack 3,5 mm.
4. Branchez le kit audio à une prise électrique murale.
5. Allumez ensuite le kit avec l'interrupteur **ON/OFF**. Une LED verte s'allume quand vous allumez le kit audio. Vous pouvez régler le volume du kit à votre guise grâce au bouton de volume. Ce dernier est annoté **VOLUME**. Après utilisation, éteignez le kit audio avec l'interrupteur **ON/OFF**.



NOTE:


Le kit audio n'est pas adapté pour une utilisation avec un casque.




Ordinateur



Lecteur MP3



Lecteur CD/DVD



Caractéristiques techniques

Puissance de sortie : 5,5 W RMS

Haut-parleurs : 2 x 2,5" full range / Subwoofer 4"

Impédance:

Subwoofer : 6 Ohms

Haut-parleurs satellites : 4 Ohms

Réponse fréquentielle :

Subwoofer : 30 Hz à 120 Hz

Haut-parleurs satellites : 120 Hz à 20 KHz

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Dimensions des haut-parleurs :

Subwoofer : 177 mm x 192 mm x 172 mm

Haut-parleurs satellites : 82 mm x 117 mm x 75 mm

Poids total : 2,1 kg

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si le produit est manifestement endommagé, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de l'alimentation électrique.



ATTENTION:

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.