

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Qi-Schnell-Ladestation.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Qi-Schnell-Ladestation optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Qi-Schnell-Ladestation
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

USB-Netzteil mit mindestens 2 A

Technische Daten

Input	5 V DC, 2 A
	9 V DC, 2 A
	12 V DC, 1,67 A
Output	5 V DC, 1 A
	9 V DC, 0,83 A
	9 V DC, 1,12 A
	9 V DC, 1,67 A
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Lade-Effizienz	70 %
Maße (Ø × H)	10 × 0,7 cm
Gewicht	52 g

Verwendung




HINWEIS:

Ihr Mobilgerät muss Qi-kompatibel sein oder über ein entsprechendes Receiver-Pad verfügen, damit es über die Ladestation aufgeladen werden kann.

1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit Ihrer Qi-Schnell-Ladestation und einem geeigneten USB-Netzteil. Die LED leuchtet rot.
2. Legen Sie Ihr Mobilgerät so auf die Ladestation, dass die Qi-Ladeflächen genau aufeinander liegen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED blau. Sobald Ihr Mobilgerät vollständig geladen ist, erlischt die LED.

Produktdetails



1. LED
2. Ladefläche
3. USB-C-Buchse



HINWEIS:

Während des Ladevorgangs können Ladestation und Mobilgerät warm werden. Insbesondere wenn das Mobilgerät z. B. durch das Abspielen von Musik während des Ladevorgangs in Betrieb ist.

Problemlösungen

Die LED blinkt rot oder blau.

- Entfernen Sie alle Gegenstände außer dem Mobilgerät von der Ladestation.
- Die Ladestation ist überhitzt. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät. Lassen Sie die Ladestation vollständig abkühlen. Nehmen Sie sie dann erneut in Betrieb.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einem USB-Netzteil betrieben wird, das leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen bzw. legen Sie keine Gegenstände außer dem zu ladenden Mobilgerät auf der Ladestation ab.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf oder in der Nähe der Ladestation ab.
- Verwenden Sie die Ladestation nur in trockenen Innenräumen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-2618-675 in Übereinstimmung mit Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2618 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station Qi. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station de charge rapide Qi
- Câble USB-C
- Mode d'emploi


Accessoire requis, disponible séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB d'au moins 2 A

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC / 2 A
	9 V DC / 2 A
	12 V DC / 1,67 A
Sortie	5 V DC / 1 A
	9 V DC / 0,83 A
	9 V DC / 1,12 A
	9 V DC / 1,67 A
Classe de protection III	Protection par basse tension
Efficacité du chargement	70 %
Dimensions (Ø x H)	10 x 0,7 cm
Poids	52 g

Description du produit



1. LED
2. Surface de chargement Qi
3. Port USB-C

Utilisation



NOTE :

Pour être rechargé à l'aide de la station de charge, votre appareil mobile doit être compatible avec la technologie Qi ou être équipé d'un adaptateur Qi.

1. Branchez le câble USB-C à la station de charge ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié. La LED brille en rouge.
2. Placez votre appareil mobile sur la station de charge de façon à ce que les surfaces de chargement Qi soient alignées. Pendant le chargement, la LED brille en bleu. Lorsque votre appareil mobile est entièrement chargé, la LED s'éteint.



NOTE :

Pendant le chargement, l'appareil mobile et la station de charge peuvent chauffer légèrement. En particulier si l'appareil mobile est en fonctionnement, par exemple s'il lit de la musique, pendant le chargement.

Dépannage

La LED clignote en rouge ou en bleu.

- Retirez tous les objets sauf l'appareil mobile de la station de charge.
- La station de charge surchauffe. Retirez votre appareil mobile. Laissez la station de charge refroidir complètement. Faites-la fonctionner à nouveau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur auquel est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne posez aucun objet à part l'appareil mobile à charger sur la station de charge.
- Ne posez aucun objet contenant du liquide sur ou à proximité de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la vue et de la portée des enfants.
- Utilisez la station de charge uniquement en

intérieur, dans des pièces sèches.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez

vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2618 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.