

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Head-up-Displays mit Qi-Ladefläche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Head-up-Display optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Smartphone-Ablage
- Plexiglas-Reflektorscheibe
- Antirutsch-Matte für Armaturenbrett
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Stromversorgung	5 V, 1,5 A
Smartphones	bis 13,97 cm (5,5")
Abmessungen (B x H x T)	149 x 93 x 25 mm
Gewicht	162 g


Verwendung

HINWEIS:
Bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung sollte die Anti-Rutschauflage nicht auf dem Armaturenbrett oder ähnlichen Unterlagen angebracht werden. Es besteht die Gefahr, dass sich das Material der Auflage mit dem Material des Interieurs verbindet.


1. Nehmen Sie zunächst die beiden Schutzfolien von Display und Antirutsch-Matte ab.
2. Stecken Sie das Display in die beiden Halterungen der Smartphone-Ablage.



3. Legen Sie die Antirutsch-Matte auf das Armaturenbrett und positionieren Sie die Smartphone-Ablage auf der Matte.




4. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die gewünschte App und legen Sie es auf die rutschfeste Matte der Smartphone-Ablage.



HINWEIS:

Für die richtige Nutzung des Head-Up-Displays müssen die genutzten Apps über eine spiegelverkehrte Darstellungsoption verfügen.

5. Drücken bzw. schieben Sie die Plexiglas-Reflektorscheibe in die gewünschte Position.



6. Schließen Sie die Smartphone-Ablage mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Das Smartphone wird nun aufgeladen, sobald Sie es auf die Smartphone-Ablage legen.
7. Die rote Kontrollanzeige geht an, wenn das Head-up-Display über das USB-Kabel an ein Ladegerät oder einen PC angeschlossen ist; die blaue Kontrollanzeige ist während des Ladevorgangs an.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Es kann sonst zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes kommen!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2633-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2633 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet afficheur tête haute. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Plateau pour smartphone
- Plaque réfléchissante en plexiglas
- Tapis antidérapant pour tableau de bord
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V, 1,5 A
Smartphones	jusqu'à 13,97 cm (5,5")
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	149 x 93 x 25 mm
Poids	162 g


Utilisation




NOTE :

En cas de hautes températures et/ou d'exposition directe aux rayonnements du soleil, ne laissez pas le support antidérapant sur le tableau de bord (ni tout autre support du même type). Le matériau du revêtement risque de fondre et de se lier à celui de l'habitacle.

1. Retirez d'abord les deux films de protection placés sur la plaque réfléchissante et sur le tapis antidérapant.
2. Insérez la plaque réfléchissante dans les deux supports du plateau pour smartphone.
3. Placez le tapis antidérapant sur le tableau de bord, et positionnez le plateau pour smartphone sur le tapis.




4. Ouvrez l'application de votre choix sur votre smartphone, puis posez votre smartphone sur la zone antidérapante du plateau pour smartphone.



NOTE :

Pour une utilisation correcte de l'afficheur tête haute, les applications utilisées doivent disposer d'une option d'affichage inversé.

5. Inclinez la plaque réfléchissante en plexiglas dans la position souhaitée.



6. Avec le câble USB fourni, branchez le plateau pour smartphone à une source d'alimentation appropriée. Le chargement du smartphone commence dès qu'il est placé sur le plateau pour smartphone.
7. Le voyant de contrôle rouge s'allume lorsque l'afficheur tête haute est branché à un chargeur ou à un ordinateur par le biais d'un câble USB. Le voyant bleu s'allume pendant le processus de chargement.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

N'exposez le produit ni à une chaleur extrême ni au rayonnement direct du soleil. Cela pourrait endommager le produit ou son environnement.

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni

dans aucun autre liquide. // Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. // Ce produit n'est pas un jouet. // Conservez le produit hors de la portée des enfants ! // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PX-2633, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr