

Infrarot Mini-Tastatur mit Trackball

PX-3040



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Infrarot Mini-Tastatur mit Trackball. Sie haben damit ein komfortables und formschönes Produkt erworben, das durch eine spezielle Oberflächenversiegelung der Tasten angenehm zu berühren ist und auch durch eine Reinigung mit Alkohol nicht zerstört werden kann. Mit dem integrierten Trackball werden Maus und Tastatur durch nur ein Gerät ersetzt und Sie erreichen durch die Infrarot-Steuerung eine Reichweite von bis zu 6 Metern.

Der Anschluss ist denkbar einfach:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Tastatur und legen Sie drei Batterien des Typs AA ein (nicht im Lieferumfang enthalten) und beachten Sie die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach. Danach stecken Sie die beiden Stecker der Infrarot-Sendestation in die PS/2-Anschlüsse Ihres Computers (die Stecker sind mit den Symbolen für Tastatur beziehungsweise Maus versehen). Stellen Sie die Sendestation so auf, dass keine Gegenstände den Empfang an der Tastatur blockieren und nicht mehr als sechs Meter zwischen Tastatur und Sendestation liegen. Starten Sie den Computer wie gewohnt, die Tastatur arbeitet sofort. Die Maus wird dabei durch den Trackball und durch die beiden Tasten auf der linken Seite der Tastatur ersetzt, die außerhalb des gewöhnlichen Tastenfeldes liegen. Die obere Taste entspricht dabei der linken Maustaste, die untere Taste der rechten Maustaste.

Die Infrarot-Empfangsstation verfügt über 4 rote LEDs. Die erste LED leuchtet, wenn die Taste „NumLock“ aktiviert ist. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall anstelle der gewohnten Buchstaben die blau aufgedruckten Ziffern im Text erscheinen, weil jetzt ein MUM-Pad emuliert wird.. Die zweite LED leuchtet, wenn die Taste „CapsLock“ aktiviert ist. Die dritte LED leuchtet immer dann, wenn die Infrarot Mini-Tastatur sendet, das bedeutet wenn Sie tippen oder den Trackball bewegen. Die vierte LED leuchtet, wenn die Taste „ScrollLock“ aktiviert ist.

Kompatibel mit Windows 98/Me/2000/XP, IBM PC/XT/AT/PS/2

Merkmale:

Spannung (3 AA-Batterien):	4,5 Volt
Spannungsbereich:	3,6 Volt – 4,5 Volt
	6,8 mA
Stromverbrauch der Tastatur:	15 mA
Stromverbrauch des Trackballs:	38 mA
Stromverbrauch im Schlafmodus:	Die Tastatur geht in den Schlafmodus, wenn mehr als 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, Verbrauch < 1µA
Reichweite:	Bis zu 6 Meter

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



HS / DG / OG