



Halterung für Lautsprecher-Boxen

PX-3042

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser stabilen Halterung. Damit können Sie Ihre Lautsprecher-Boxen sicher an der Wand oder der Decke befestigen und so ganz neue Klangdimensionen erobern.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an diesem nützlichen Produkt haben.

Befestigen Sie die Halterung fachgerecht an der Wand. Verwenden Sie für die jeweilige Wand geeignetes Material. Für Beton und Mauerwerk müssen Dübel verwendet werden. Verwenden Sie alle vier Schraublöcher zur Befestigung. Wenn Sie nicht über das benötigte Befestigungswerkzeug verfügen, beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann.

Da Zimmerdecken oft keine ausreichend stabile Befestigungsbasis bieten, wird die Befestigung an der Wand empfohlen.

Achten Sie darauf, dass die Halterung fest sitzt und nicht wackelt.

Befestigen Sie nun Ihre Lautsprecher-Box an der Halterung. Öffnen Sie die Stellschraube etwas und richten Sie Ihre Lautsprecher-Box nach Ihren Wünschen aus. Drehen Sie die Schraube fest zu.

Diese Halterung kann bis zu 15 Kilogramm Gewicht tragen. Das zusätzliche Sicherungsseil aus Edelstahl bietet noch größere Sicherheit. Entfernen Sie nicht das Sicherungsseil. Befestigen Sie keine höheren Gewichte mit dieser Halterung.



Support pour haut-parleurs

PX-3042

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce support. Vous pourrez ainsi fixer vos haut-parleurs au mur ou au plafond en toute sécurité et créer une nouvelle dimension sonore dans la pièce.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Fixez correctement le support au mur. Utilisez les outils et les matériaux correspondants selon le type de mur. Utilisez des chevilles pour le béton et la brique. Utilisez les quatre trous de fixation. Si vous ne disposez pas des outils de fixation, demandez conseil à un bricoleur averti.

Les plafonds offrent rarement une base de fixation stable, préférez donc une fixation murale.

Veillez à ce que le support soit bien en place et ne bouge pas. Fixez maintenant votre haut-parleur au support. Ouvrez la vis et dirigez le haut-parleur à votre guise. Revissez.

Ce support porte des poids jusqu'à 15 kilos. Le cordon de sécurité en métal augmente encore la sécurité. Ne retirez pas le cordon de sécurité. Ne placez pas un poids trop lourd sur le support.