

FM-Transmitter

PX-3080

auvisio™

Visual Sound Technologies

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses FM-Transmitters von auvisio. Mit diesem praktischen Produkt können Sie die Musik Ihres MP3-Players an Ihr Autoradio senden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Stecken Sie den FM-Transmitter an den 12-Volt Anschluss Ihres Autos und verbinden Sie ihn mit ihrem MP3-Player. Schalten Sie nun den FM-Transmitter mit der POWER-Taste ein. Wählen Sie dann mit den Tasten SCAN DN und SCAN UP eine Frequenz aus, auf der Sie senden möchten.

Sie können bis zu drei Frequenzen fest einspeichern. Drücken Sie dazu kurz die SET-Taste. Wählen Sie dann mit der MEM-Taste CH1, CH2 oder CH3 als Speicherort aus. Bestätigen Sie mit der SET-Taste. Nun können Sie jederzeit mit der Mem-Taste die gespeicherten Frequenzen wieder aufrufen.

Nun müssen Sie nur noch Ihr Autoradio auf die Frequenz des FM-Transmitters einstellen und schon können Sie Ihre MP3s während der Fahrt genießen.

Wenn es nicht gleich funktioniert:

- Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres MP3-Players und Autoradios.
- Überprüfen Sie die Verbindung zum MP3-Player.
- Wechseln Sie die Frequenz – haben beide Geräte dieselbe Frequenz?
- Überprüfen Sie die Verbindung des FM-Transmitters zum 12-Volt Anschluss.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-3080 FM-Transmitter (PH829) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
28.01.2008



Die ausführliche
Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

Model: PH829
Freq: 87,5 – 108 MHz
P: max. 50 mW
U: 12 – 14 V

Betrieb erlaubt in DE, FR, AT



Transmetteur FM

PX-3080

auvisio

TM

Visual Sound Technologies

Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l'achat de ce transmetteur FM par auvisio. Avec ce produit pratique, vous pouvez transmettre la musique de votre lecteur MP3 sur votre autoradio.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Branchez le transmetteur FM à une prise 12-Volt de votre voiture et connectez-y votre lecteur MP3. Allumez maintenant le transmetteur FM avec la touche POWER. Sélectionnez ensuite une fréquence sur la quelle émettre avec les touches SCAN DN et SCAN UP.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois fréquences. Pour cela, appuyez courtement sur la touche SET. Sélectionnez ensuite l'emplacement mémoire avec la touche MEM CH1, CH2 ou CH3. Confirmez avec la touche SET. Vous pouvez maintenant rappeler les fréquences enregistrées à tout moment en appuyant sur la touche Mem.

Il ne vous reste plus qu'à régler votre autoradio sur la même fréquence que celle du transmetteur FM et vous êtes prêt à apprécier vos MP3s pendant la conduite.

Si ça ne fonctionne pas immédiatement:

- Augmentez le volume de votre lecteur MP3 et de l'autoradio.
- Vérifiez le branchement au lecteur MP3.
- Modifiez la fréquence – les deux appareils sont-ils sur la même fréquence?
- Vérifiez la connexion du transmetteur FM à la prise 12-Volt.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

