



Klebebandabroller mit 4 Port USB 2.0 Hub

PX-3101

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Klebebandabrollers. Mit diesem vielseitigen Produkt haben Sie nicht nur Ihr Klebeband immer griffbereit auf dem Schreibtisch stehen, Sie haben gleichzeitig auch noch ein vierfaches USB-Hub in Griffweite.

Ziehen Sie die Klebebandrollen-Halterung leicht nach oben und stecken Sie eine Rolle Klebeband darauf. Legen Sie Klebeband und Halterung zurück.

Verbinden Sie dann den Klebebandabroller über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die LED leuchtet auf und Sie können die vier USB-Anschlüsse verwenden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals selbst und führen Sie keine Reparaturen aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Dérouleuse de ruban adhésif et hub 4 ports USB2.0

PX-3101

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Dérouleuse de ruban adhésif ultrapratic. En effet ce produit se démarque par sa fonction de hub USB 4 ports pour garder vos périphériques USB à portée de main sur le bureau.

Tirez légèrement le support de ruban vers le haut et insérez un rouleau d'adhésif. Repoussez le support.

Branchez l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB. La LED s'allume et les 4 ports USB sont alors fonctionnels.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

